

Arteck keyboard raccourcis clavier

Général

Dernière modification: 24/03/2022 16:12:00

Plus d'information: defkey.com/fr/arteck-HB220b-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)

F12	(en mode iOS et Android) Afficher le wattmètre
Fn + F12	(mode Windows) Afficher le compteur d'énergie

Un clignotement 1 fois signifie que la batterie est à environ 25 % ; clignoter 2 fois signifie que la batterie est à environ 50 %, clignoter 3 fois signifie que la batterie est à 75 %, clignoter 4 fois signifie que la batterie est pleine.

Bluetooth1 ou Bluetooth2 ou Bluetooth3	(appui long) Appairage
Bluetooth1 ou Bluetooth2 ou Bluetooth3	(appui court) Commutateur

Étapes d'appariement

Étape 1 : Sur le clavier. faites glisser le bouton d'alimentation. Le voyant d'alimentation bleu s'allume pendant 4 secondes, puis s'éteint pour économiser de l'énergie. Votre clavier est toujours allumé.

Étape 2 : Appuyez longuement sur le G pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant 01 clignote.

Étape 3 : Sur votre 1er appareil. sélectionner : Réglage > Bluetooth > Activé.

Étape 4 : Votre 1er appareil affichera "Clavier Bluetooth 3.0" comme appareil disponible.

Étape 5 : Sélectionnez "Clavier Bluetooth 3.0" sur le 1er appareil, le clavier est maintenant couplé à votre 1er appareil.

Étape 6 : Appuyez sur Fn+Q si votre 1er appareil est iOS ; appuyez sur Fn+W si votre 1er appareil est Anroid ; appuyez sur Fn+E si votre 1er appareil est Windows.

Remarque : Si vous ignorez l'étape 6, Windows peut ne pas utiliser correctement les touches F1 - F12 et Échap. Si tel est le cas, appuyez sur Fn + E pour définir votre système d'exploitation sur Windows.

Clés de fonction

F7	Activez le verrouillage Fn
Fn + F6	Désactiver le verrouillage Fn

Source: Manuel du clavier Arteck HB220b