

Ducky One 2 Mini raccourcis clavier

Modes rétroéclairés par LED RVB

Fn + Alt + T	Passez en mode rétroéclairage: Premier mode: mode Wave (par défaut)
Fn + Alt + Z	Ajustez la luminosité de couleur rouge (R). 10 niveaux
Fn + Alt + X	Ajustez la couleur de la couleur verte (G). 10 niveaux
Fn + Alt + C	Ajustez la luminosité de la couleur bleue (B). 10 niveaux
Fn + Alt + V	Effacer le réglage des couleurs rouge, vert et bleu
Fn + Alt + Espace	(Palette de couleurs) Activez la palette de couleurs pour afficher différentes couleurs sur chaque touche. Appuyez sur la couleur désirée, toutes les touches changeront pour correspondre à cette couleur.

Modes de personnalisation des zones à LED RVB

Fn + Alt + G	Cycle CM1: La première étape active la couleur et la zone personnalisées de l'utilisateur. La deuxième étape active la zone et la couleur personnalisées de l'utilisateur en mode respiration. Troisième étape éteint CM1
Fn + Alt + B	Cycle CM2: La première étape active la couleur et la zone personnalisées de l'utilisateur. La deuxième étape active la zone et la couleur personnalisées de l'utilisateur en mode respiration. La troisième étape éteint le CM2
Fn + Alt + Verr Maj	Enregistrement: Appuyez sur 3 secondes jusqu'à ce que les touches G (CM1) et B (CM2) s'allument, puis choisissez le calque pour le réglage, appuyez à nouveau pour lancer l'enregistrement.
Verr Maj + V	Effacer toute la lumière LED

Raccourcis Fn

Fn + Échap	` ou ~ (tilde)
Fn + Y	Insérer
Fn + [Accueil
Fn +]	Impression écran

Mode d'interaction Ducky Gaming

Mode Ducky Gamble:

Fn + Alt + ,	(tenir 3 secondes) jeu de démineur
--------------	------------------------------------

Réglage du temps de rebond

Le temps de réponse ajuste le temps de réponse du shrapnel en métal dans l'arbre mécanique pendant le processus de pressage. Plus le temps est court, plus vite il peut être déclenché. Cependant, si le temps est trop court, des erreurs de jugement peuvent survenir. Il n'est pas nécessaire de changer le réglage de l'heure.

Maintenez les touches de raccourci suivantes pendant 3 secondes. Le clavier clignotera 3 fois pour indiquer que le délai anti-rebond a été commuté avec succès.

Fn + Alt + Y	Régler le temps de rebond à 5 ms
--------------	----------------------------------

Activer / désactiver la clé Windows

Fn + Alt + Win	Appuyez 3 secondes, le rétroéclairage du clavier clignotera 3 fois pour indiquer que la touche Windows a été activée / désactivée.
----------------	--

Réinitialiser les paramètres d'usine

RWin + LWin	(maintenir enfoncé pendant 3 secondes) Réinitialiser la disposition US ANSI et EU ISO
-------------	---

Ducky Mini Macro

Nous avons couvert la plupart des raccourcis macros ici, mais si vous avez besoin d'informations détaillées sur les macros, veuillez vous reporter au manuel One 2 .

Macro: touches de fonction multimédia

Fn + Win + D

Lecture/pause

Macro: touches de fonction des boutons du clavier

Fn + Maj + Y

Verrouillage numérique

Source: manuel de Ducky One 2 Mini (PDF)

Dernière modification: 14/11/2021 21:59:15

Plus d'information: defkey.com/fr/ducky-one-2-mini-raccourcis-clavier?filter=basic

[Personnalisez ce PDF...](#)