

Epomaker RT100 raccourcis clavier

Général

Fn + Échap	(maintenir 3 secondes) Restaurer les paramètres d'usine
Fn + F1	Luminosité -
Fn + F2	Luminosité +
Fn + F3	Win + Tab
Fn + F4	Win + E
Fn + F5	(Windows uniquement) Courrier
Fn + F6	(Windows uniquement) Page d'accueil
Fn + F7	Morceau précédent
Fn + F8	Lecture/pause
Fn + F9	Prochaine chanson
Fn + Q	Appuyez brièvement pour passer au Bluetooth 1, appuyez longuement pour appairer
Fn + W	Appuyez brièvement pour passer à Bluetooth 2, appuyez longuement pour appairer
Fn + E	Appuyez brièvement pour passer à Bluetooth 3, appuyez longuement pour appairer
Fn + R	Appuyez brièvement pour passer à 2,4 G, appuyez longuement pour appairer

Pour passer en mode de connexion filaire, éteignez l'interrupteur d'alimentation du clavier et utilisez un câble USB-C pour connecter le clavier à votre appareil.

Fn + Win	Verrouiller la clé Win
Fn + Retour Arrière	Puissance de requête (l'alimentation de la batterie est disponible en mode sans fil)

rétroéclairage +

Fn + Suppr	Commutation de l'effet de rétroéclairage principal
Fn + Pg Préc	Activer les lumières monochromes
Fn + Pg Suiv	Mode d'économie de batterie (toutes les lumières et l'écran du téléviseur éteints)

Source : Manuel du produit

Dernière modification: 22/09/2023 11:26:38

Plus d'information: defkey.com/fr/epomaker-rt100-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)

Rétro-éclairage

Fn + Flèche vers le haut	Luminosité du rétroéclairage +
Fn + Flèche vers le bas	Luminosité du rétroéclairage -
Fn + Flèche gauche	Vitesse de l'effet de rétroéclairage -
Fn + Flèche droite	Vitesse de l'effet de