

Kinesis Freestyle Edge RGB raccourcis clavier

Général

Remarque : la clé SmartSet est la clé avec l'icône d'engrenage. Il est utilisé pour contrôler tous les raccourcis de programmation intégrés.

SmartSet + Maj + L	Verrouillage/déverrouillage du programme. Cela activera/désactivera toutes les commandes de programmation intégrées pour éviter une reprogrammation accidentelle du clavier
--------------------	---

Remap Remapper l'action clé. Entrez en mode Remap, sélectionnez l'action de la touche "Source" (clignotement LED rapide), puis sélectionnez la touche physique "Destination" (clignotement LED lent)

Macro	Enregistrer une macro à la volée. Entrez en mode d'enregistrement de macro, sélectionnez la touche "déclencheur" ou la combinaison de touches (flash LED rapide), puis tapez votre macro (flash LED lent). Appuyez à nouveau sur Macro pour arrêter l'enregistrement
-------	--

Profile Profil de charge (1 à 3)

Cela alternera entre les trois profils principaux. Profil 1 = LED gauche, Profil 2 = LED droite et Profil 3 = LED gauche et droite.

SmartSet + [1 - 9]	Profil de charge (1 à 9)
--------------------	--------------------------

Lorsque les profils 4 à 9 sont chargés, les deux LED sont éteintes.

SmartSet + F7	Exécuter le rapport d'état
---------------	----------------------------

SmartSet + F8 Connecter/Déconnecter v-Drive

SmartSet + F9 puis [0 - 9]	Définir la vitesse de lecture des macros globales ou désactiver temporairement les macros
----------------------------	---

SmartSet + F10 Activer/désactiver le mode NKRO

SmartSet + F11	Activer/désactiver le mode jeu
----------------	--------------------------------

SmartSet + Maj + F12 Redémarrage en douceur. Cela effacera tous les remappages et macros personnalisés dans les

deux couches du profil actif

SmartSet + F12	(appuyé lors du branchement du clavier) Réinitialisation matérielle. Faites-le tout en branchant Edge sur votre ordinateur pour effacer les remappages et les macros dans les 9 profils et restaurer les paramètres de clavier par défaut
----------------	---

SmartSet + Profile Actualisation de l'application

Le raccourci d'actualisation de l'application met en œuvre toutes les modifications de mise en page, d'éclairage et de paramètres enregistrées via l'application SmartSet sans déconnecter le v-Drive.

Source : Guide de démarrage rapide Kinesis Freestyle Edge RVB (PDF)

Dernière modification: 17/07/2022 14:18:58

Plus d'information: defkey.com/fr/kinesis-freestyle-edge-rgb-raccourcis-clavier

Personnalisez ce PDF...