

Corsair K65 Pro Mini klavye kısayolları

Mod

Fn + Win	(5 saniye basılı tutun) PlayStation moduna geç. Klavye 5 saniye boyunca beyaz renkte yanıp sönecek, ardından sabit beyaz renkte olacaktır
Fn + Win	(5 saniye basılı tutun) Standart moda geri dön. 6 saniye boyunca beyaz renkte yanıp sönecek

Donanım aydınlatması

Fn + X	Parlaklığı değiştir
Fn + C	Aydınlatma efektini değiştir
Bu, sekiz aydınlatma efekti arasında geçiş yapacaktır: Su rengi -> Spiral gökkuşağı -> Yağmur -> Gökkuşağı dalgası -> Vizör -> Aydınlatma türü (tuş başına) -> Aydınlatma türü (dalgalanma) -> Renk değiştirme -> Renk darbesi -> Renk dalgası -> Statik renk	
Fn + C	(2 saniye basılı tutun) Aydınlatma efektini yerleşik varsayılan sıfırlayın
Fn + V	Aydınlatma efekti yönünü değiştir (yalnızca bazı efektler için kullanılabilir)
Fn + B	Aydınlatma efekti hızını değiştir (yalnızca bazı efektler için kullanılabilir)

Medya kontrolleri

Medya kontrolleri tuşların ön yüzünde simge olarak yer alıyor. Yine de bunları aşağıda harfler halinde sıraladık.

Fn + .	Sesi kapat
Fn + /	Oynat/Duraklat
Fn + Yukarı ok	Sesi aç
Fn + Aşağı ok	Sesi kıs
Fn + Sol ok	Önceki parça
Fn + Sağ ok	Sonraki parça

Fare imleci kontrolü

Fare kontrolleri tuşların ön yüzünde simge olarak yer alıyor. Yine de bunları aşağıda harfler halinde

sıraladık.

Fn + W	Fareyi yukarı hareket ettir
Fn + A	Fareyi sola hareket ettir
Fn + S	Fareyi aşağı hareket ettir
Fn + D	Fareyi sağa hareket ettir
Fn + E	Sağ tıklama
Fn + Q	Sol tıklama
Fn + R	İmleç hızını artır
Fn + F	İmleç hızını azalt

Standart kısayollar

Fn + [1 - 9]	F1 - F10
Fn + -	F11
Fn + equals	F12
Fn + P	Ekran görüntüsü
Fn + [	Home
Fn +]	Insert
Fn +	Menü tuşu
Fn + ;	Pause tuşu
Fn + '	End
Fn + Esc	`
Fn + Shift + Esc	~

Özel fonksiyonlar

Fn + Z	Profili değiştir
Not: Z tuşu profile bağlı olarak renk değiştirir.	
Fn + Win	Windows tuşunu kilitle. Tuş kırmızı yanacaktır
Fn + Tab	Kayıdırma kilidi. Tab tuşu kırmızı yanacaktır
Caps Lock	Caps Lock tuşu. Caps Lock tuşu kırmızı yanacaktır

Corsair logosu ve tuşları

Corsair logo tuşunu aşağıda "Corsair" olarak belirttik.

Corsair	Kullanıcı tarafından programlanabilen makro tuşu
Fn + Corsair	G1 kullanıcı tarafından programlanabilen makro tuşu
Fn + G2	G2 kullanıcı tarafından

	programlanabilen makro tuşu
Fn + G3	G3 kullanıcı tarafından programlanabilen makro tuşu
Fn + G4	G4 kullanıcı tarafından programlanabilen makro tuşu

Makro kaydı

Makro tuşu, tuşun üzerindeki "M" simgesiyle gösterildiği gibi Backspace tuşudur.

Fn + Backspace	(2 saniye basılı tutun) Daha sonra kaydetmek için tuşlara basın. Kaydı durdurmak için Fn (artı) Backspace tuşuna tekrar basın. Daha sonra kaydetmek için Fn (artı) tuş kombinasyonuna basın.
----------------	--

Kayıt sırasında, makro tuşu (Backspace tuşu) kırmızı renkte yanıp sönecek, tuşlara bastığınızda kırmızı renkte yanıp sönecek ve son olarak makroyu kaydettiğinizde hızla kırmızı renkte yanıp sönecektir.

Makroyu temizlemek için Fn + Backspace tuşlarını 2 saniye basılı tutun, ardından tekrar Fn + Backspace tuşlarına basın ve ardından kaydetmek için herhangi bir tuşa veya Fn + tuş kombinasyonuna basın.

Kaydedilebilen tuşlar: Standart Tuşlar

Makrolar şuralara kaydedilebilir: Herhangi bir standart tuş* ve FN + tuş*

*Kısayol tuşları yerleşik makro kaydıyla kaydedilemez

Kaynak: Corsair

Son değişiklik: 19.10.2023 08:47:54

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/corsair-k65-pro-mini-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)