



Razer Huntsman Mini klavye kısayolları

Genel

Fn + Tab	Sesi kapat
Fn + Q	Sesi azalt
Fn + W	Sesi artır
Fn + E	Geri atla
Fn + R	Oynat / Duraklat
Fn + T	İleri atla
Fn + I	Arka ışık parlaklığını azalt
Fn + O	Arka ışık parlaklığını artır
Fn + Z	Uyku

Makro

Fn + Y	Makro kaydetmeye başla
Esc	Kaydetmeyi iptal et

Makro Kayıt Göstergesi cihazın kayda hazır olduğunu göstermek için yanacaktır. Sonrasında, kaydetmek istediğiniz tuşları yazabilirsiniz.

Kaydı durdurmak için tuş kombinasyonuna veya kaydı iptal etmek için Esc tuşuna basın. Makro Kayıt Göstergesi, cihazın kaydı durdurduğunu ve makroyu kaydetmeye hazır olduğunu göstermek için yanıp sönmeye başlayacaktır. Son olarak, makronuzu kaydetmek istediğiniz tuşa basın.

Oyun modu

Fn + U	Oyun Modunu aç / kapat. Aktif olduğunda bir ışık yanacaktır
--------	---

Bu mod, oyunlar sırasında yanlılıkla kullanmayı önlemek için Windows tuş işlevini devre dışı bırakır. Razer Synapse 3'teki Oyun Modu ayarlarında Alt + Tab ve Alt + F4 tuşlarını devre dışı bırakmayı da seçebilirsiniz.

Kaynak: Huntsman Mini kullanım kılavuzu

Son değişiklik: 13.01.2025 09:34:03

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/razer-huntsman-mini-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)