



Vissles V84 klavye kısayolları

Bluetooth modu

Fn + Q	(3 saniye basın) Bluetooth eşleştirme modu. Bu kısayolu kullanmadan önce klavyenin altında bulunan Bluetooth düğmesi açılmış olmalıdır.
--------	---

Klavye arka ışığının tamamı 3 saniye boyunca beyaz renkte yanıp sönecek ve ardından Q tuşunun arka ışığı hızla yanıp sönecektir. Bu, klavyenin başarıyla Bluetooth eşleştirme moduna girdiği anlamına gelir.

Artık klavyeyle eşleştirmek için cihazınızda "Vissles V84" adını arayabilirsiniz.

Klavye, aşağıdaki kısayollar kullanılarak başka dört cihazla daha eşleştirilebilir.

Fn + W	(uzun basın) Cihaz 2 ile eşleştir
Fn + E	(uzun basın) Cihaz 3 ile eşleştir
Fn + R	(uzun basın) Cihaz 4 ile eşleştir
Fn + T	(uzun basın) Cihaz 5 ile eşleştir

Cihazlar arasında geçiş yapmak için Fn + Q / W / E / R / T tuşlarına basın. Arka ışık, geçişi belirtmek için 3 kez titreyecektir.

Sistem tercihi

Fn + S	Android/Windows'ta bu, iOS/Mac düzenine geçer
Fn + A	iOS/Mac'te bu, Android/Windows düzenine geçer

Arka ışık, geçişi belirtmek için 3 kez titreyecektir.

Arka ışık

Fn + Home	19 aydınlatma efekti arasında geçiş yap
Fn + End	9 çeşit tek renkli set arasında geçiş yap
Fn + Yukarı ok	Klavyenin parlaklık seviyesini artır
Fn + Aşağı ok	Klavyenin parlaklık seviyesini azalt
Fn + Sağ ok	Arka ışığın aydınlatma hızını artır
Fn + Sol ok	Arka ışığın aydınlatma hızını azalt

Arka ışığı kapatmak için, parlaklığı en düşük düzeye

indirmek üzere Fn + Aşağı veya Fn + F5 tuşlarına basın. Ardından arka ışık sönecektir.

Makro kaydetme

Makro kaydetmek için, Caps Lock ve Win/Option'ın arka ışığı beyaz renkte yanıp sönene kadar Fn + Z / X / C tuşlarına basın.

Kayıdı başlatın, kaydedilmesi gereken içeriği girin. 3 saniye boyunca Fn + Z / X / C tuşlarına basın. Makro kayıt içeriği kaydedilecektir.

Fn + Z veya Fn + X veya Fn + C	Karşılık gelen makroyu tetikle
--------------------------------	--------------------------------

Makro kaydı maksimum 16 karakteri destekler.

Fn + Tab	Normal ve Makro modu arasında geçiş yap
----------	---

Multimedya - Mac modu

F1	Ekran parlaklık seviyesini azalt
F2	Ekran parlaklık seviyesini artır
F3	Görev kontrolü
F4	Launch pad
F5 veya F6	Nil
F7	Önceki parça
F8	Yürüt/Duraklat
F9	Sonraki parça
F10	Sesi kapat
F11	Sesi azalt
F12	Sesi artır
Fn + F1	F1
Fn + F2	F2
Fn + F3	F3
Fn + F4	F4
Fn + F5	Klavye parlaklık seviyesini azalt
Fn + F6	Klavye parlaklık seviyesini artır
Fn + F7	F7
Fn + F8	F8
Fn + F9	F9
Fn + F10	F10
Fn + F11	F11

Fn + F12	F12
----------	-----

Multimedya - Windows modu

F1	Ekran parlaklık seviyesini azalt
F2	Ekran parlaklık seviyesini artır
F3	Görev Çubuğundaki programlar arasında 3B döngü
F4	Görev kontrolü
F5	Klavye parlaklık seviyesini azalt
F6	Klavye parlaklık seviyesini artır
F7	Önceki parça
F8	Yürüt/Duraklat
F9	Sonraki parça
F10	Sesi kapat
F11	Sesi azalt
F12	Sesi arttır
Fn + F1	F1
Fn + F2	F2
Fn + F3	F3
Fn + F4	F4
Fn + F5	Klavye parlaklık seviyesini azalt
Fn + F6	Klavye parlaklık seviyesini artır
Fn + F7	F7
Fn + F8	F8
Fn + F9	F9
Fn + F10	F10
Fn + F11	F11
Fn + F12	F12

Fabrika ayarları

Fn + Space	Klavyeyi sıfırlamak için 3 saniye basılı tutun
------------	--

Kaynak: Vissles V84 Kullanım Kılavuzu

Son değişiklik: 26.12.2022 19:14:40

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/vissles-v84-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)