

# AKKO 3068 raccourcis clavier

## Général

Fn + [0 - 9]	F1 - F10
Fn + -	F11
Fn + =	F12
Fn + Pg Préc	Home
Fn + Pg Suiv	Fin
Fn + I	Insérer
Fn + P	Pièces
Fn + C	Calculatrice
Fn + M	Muet
Fn + <	Réduire le volume
Fn + >	Augmenter le volume
Fn + W	Échangez WASD avec les touches fléchées

## Commandes système (Windows)

Fn + Win	Verrouiller les fenêtres
Fn + ~	(maintenir pendant 3 secondes) Restaurer les paramètres d'usine
Fn + Ctrl Droite	(maintenez pendant 3 secondes) Revenir Ctrl dans la touche Menu (App)
Fn + Q	(maintenez pendant 3 secondes) Entrez dans le système Windows
Fn + O	(maintenez pendant 3 secondes) Entrez dans le système Mac

## Commandes système (Mac)

1	Diminuer la luminosité de l'écran
2	Augmente la luminosité de l'écran
3	Contrôle de mission ouvert
4	Activer Siri
5	F5
6	F6
7	Revenir en arrière (Audio)
8	Pause/Lecture (Audio)
9	Avancer (audio)
0	Muet

-	Baisser le volume
+	Monter le volume
Alt Droite	Touche de commande
Win	Touche option
Alt Gauche	Touche de commande

## Paramètres de rétroéclairage

Fn + /	Dans tous les effets d'éclairage avec le mode couleur RVB, réglez la couleur de rétroéclairage sur 7 couleurs simples avec effet de boucle RVB
Fn + Suppr	Constante / Souffle / Néon / Vague / Ondulation / Étoile / Effet A / Effet B / Effet C / Effet D / Effet E / Effet F / Effet G / Effet H / Effet I / Effet J / Effet K / Effet L / Effet M / Effet N (20 effets d'éclairage)
Fn + L	Lumières allumées / éteintes
Fn + [	Animation plus lente
Fn + ]	Animation plus rapide
Fn + Flèche vers le haut	Clair
Fn + Flèche vers le bas	Estompé
Fn + Flèche gauche	Définir la direction de l'animation à gauche
Fn + Flèche droite	Définir la direction de l'animation à droite

## Fonction Bluetooth

Fn + E	Appareil Bluetooth 1 : Appuyez brièvement pour vous connecter avec une LED bleue clignotant lentement ; Appuyez et maintenez enfoncé pour coupler l'appareil avec une LED bleue clignotant rapidement
Fn + R	Appareil Bluetooth 2 : Appuyez brièvement pour vous connecter avec une LED bleue clignotant lentement ; Appuyez et maintenez enfoncé pour coupler

l'appareil avec une LED bleue clignotant rapidement

Fn + T	Appareil Bluetooth 3 : Appuyez brièvement pour vous connecter avec une LED bleue clignotant lentement ; Appuyez et maintenez enfoncé pour coupler l'appareil avec une LED bleue clignotant rapidement
Fn + Y	Appareil sans fil 2,4 G : appuyez brièvement pour vous connecter avec une LED verte clignotant lentement ; L'effet d'éclairage sera restauré une fois l'appairage réussi
Fn + U	Mode filaire : appuyez brièvement pour vous connecter avec une LED verte clignotant lentement ; L'effet d'éclairage sera restauré une fois l'appairage réussi

## Définir des instructions

1. Lorsque le clavier reste débranché, mettez l'interrupteur arrière sur ON. Ensuite, appuyez longuement sur Fn + E / R / T et maintenez-le enfoncé pour commencer l'appairage avec les appareils Bluetooth. Le clavier entrera en mode d'appairage Bluetooth lorsque les LED bleues sous les touches E / R / T clignotent rapidement.
2. Lorsque le clavier est branché à l'ordinateur via l'interface USB, il entre automatiquement en mode Bluetooth sans avoir à appuyer sur l'interrupteur à l'arrière. Les utilisateurs peuvent appuyer longuement et directement sur Fn + E / R / T pour activer l'appairage Bluetooth. Le clavier entrera en mode d'appairage Bluetooth lorsque les LED bleues sous les touches E / R / T clignotent rapidement.

Pour plus d'informations sur l'appairage, veuillez vous référer au manuel (lien ci-dessous).

Source : Manuel AKKO 3068

Dernière modification: 09/11/2022 10:56:33

Plus d'information: [defkey.com/fr/akko-3068-bluetooth-5-mechanical-raccourcis-clavier](https://defkey.com/fr/akko-3068-bluetooth-5-mechanical-raccourcis-clavier)

[Personnalisez ce PDF...](#)