



Ducky One 2 Mini raccourcis clavier

Modes rétroéclairés par LED RVB

Fn + Alt + T Passez en mode rétroéclairage:

Premier mode: mode Wave (par défaut)

Deuxième mode: mode cycle de couleur

Troisième mode: mode pluie

Quatrième mode: mode ondulation

Cinquième mode: mode réactif aléatoire

*Sixième mode: mode réactif

*Septième mode: mode Respirez

*Huitième mode: mode 100% rétro-éclairé

*Neuvième mode: mode radar

Dixième mode: rétro-éclairé OFF

*Seuls les modes rétroéclairés marqués d'un * peuvent être ajustés à l'aide des raccourcis suivants:

Fn + Alt + Z Ajustez la luminosité de couleur rouge (R). 10 niveaux

Fn + Alt + X Ajustez la couleur de la couleur verte (G). 10 niveaux

Fn + Alt + C Ajustez la luminosité de la couleur bleue (B). 10 niveaux

Fn + Alt + V Effacer le réglage des couleurs rouge, vert et bleu

Fn + Alt + Espace (Palette de couleurs) Activez la palette de couleurs pour afficher différentes couleurs sur chaque touche. Appuyez sur la couleur désirée, toutes les touches changeront pour correspondre à cette couleur.

couleur personnalisées de l'utilisateur en mode respiration. La troisième étape éteint le CM2

Fn + Alt + Verr Maj Enregistrement: Appuyez sur 3 secondes jusqu'à ce que les touches G (CM1) et B (CM2) s'allument, puis choisissez le calque pour le réglage, appuyez à nouveau pour lancer l'enregistrement.

Verr Maj + Z Ajuste la couleur rouge (R), 10 niveaux

Verr Maj + X Ajustez la couleur verte (G), 10 niveaux

Verr Maj + C Ajuste la couleur bleue (B), 10 niveaux

Verr Maj + V Effacer toute la lumière LED

Verr Maj + Espace Palette de couleurs

Verr Maj + Maj Gauche REC over, terminer l'enregistrement

Remarques:

Lorsque vous démarrez le mode d'enregistrement, le verrouillage majuscule affiche la couleur actuelle de la LED.

CM1 et CM2 peuvent fonctionner avec d'autres modes d'éclairage LED en même temps. CM1 et CM2 peuvent être activés avec d'autres modes d'éclairage. De plus, CM1 a la priorité sur CM2 lorsque la zone se chevauche.

Fn + Alt + T (pendant 3 secondes) Désactivez TOUS les modes rétroéclairés.

Modes de personnalisation des zones à LED RVB

Fn + Alt + G Cycle CM1: La première étape active la couleur et la zone personnalisées de l'utilisateur. La deuxième étape active la zone et la couleur personnalisées de l'utilisateur en mode respiration. Troisième étape éteint CM1

Fn + Alt + B Cycle CM2: La première étape active la couleur et la zone personnalisées de l'utilisateur. La deuxième étape active la zone et la

Raccourcis Fn

Fn + Échap ` ou ~ (tilde)

Fn + 1 F1

Fn + 2 F2

Fn + 3 F3

Fn + 4 F4

Fn + 5 F5

Fn + 6 F6

Fn + 7 F7

Fn + 8 F8

Fn + 9	F9
Fn + 0	F10
Fn + -	F11
Fn + =	F12
Fn + Retour	Supprimer
Arrière	
Fn + Y	Insérer
Fn + H	Arrêt défil
Fn + O	Pause
Fn + P	Page précédente
Fn + ;	Page suivante
Fn + [Accueil
Fn + '	Fin
Fn +]	Impression écran
Fn + \	Menu contextuel
Fn + N	Exécuter la calculatrice
Fn + M	Son muet
Fn + ,	Augmentation du volume
Fn + .	Baisse de volume

Raccourcis souris Fn

Fn + Q	Clic avec le bouton gauche de la souris
Fn + E	Clic avec le bouton droit de la souris
Fn + R	Rotation de la roulette de la souris vers le haut
Fn + F	Rotation de la roulette de la souris vers le bas
Fn + W	Déplacer le curseur de la souris vers le haut
Fn + A	Déplacer le curseur de la souris vers la gauche
Fn + S	Déplacer le curseur de la souris vers le bas
Fn + D	Déplacer le curseur de la souris vers la droite

Mode d'interaction Ducky Gaming

Mode Ducky Gamble:

Fn + Alt + N	2 blocs clignotants
--------------	---------------------

Fn + Alt + M 4 blocs clignotants

Utilisation: Maintenez les raccourcis du clavier pendant 3 secondes pour effectuer un clignotement multi-blocs. Appuyez sur espace pour rester au hasard sur un bloc. Appuyez de nouveau sur espace pour commencer le tour suivant.

Fn + Alt + J	Réduire la vitesse
Fn + Alt + L	Vitesse de rotation
Fn + Alt + ,	(tenir 3 secondes) jeu de démineur

Utilisation: Appuyez pendant 3 secondes pour démarrer une partie de démineur. Le clavier sélectionnera au hasard 1 ou plusieurs boutons comme mines. Lorsque l'utilisateur tourne le bouton à tour de rôle, la couleur sera affichée. La couleur verte continuera à jouer au jeu en toute sécurité. Le bouton rouge est utilisé comme mine, le jeu se termine. À la fin du jeu, il restera dans la couleur de la lumière d'affichage d'origine; appuyez sur le bouton vierge pour entrer dans le prochain tour.

Fonctions multimédia

Fn + W	Déplacer le curseur vers le haut
Fn + A	Déplacer le curseur à gauche
Fn + S	Déplacer le curseur vers le bas
Fn + D	Déplacer le curseur à droite
Fn + Q	Bouton gauche de la souris
Fn + E	Bouton droit de la souris
Fn + R	Roller up
Fn + F	Rouleau vers le bas

Réglage du temps de rebond

Le temps de réponse ajuste le temps de réponse du shrapnel en métal dans l'arbre mécanique pendant le processus de pressage. Plus le temps est court, plus vite il peut être déclenché. Cependant, si le temps est trop court, des erreurs de jugement peuvent survenir. Il n'est pas nécessaire de changer le réglage de l'heure.

Maintenez les touches de raccourci suivantes pendant 3 secondes. Le clavier clignotera 3 fois pour indiquer que le délai anti-rebond a été commuté avec succès.

Fn + Alt + Y	Régler le temps de rebond à 5 ms
Fn + Alt + U	Définir le temps d'anti-rebond sur 10 ms (par défaut)
Fn + Alt + I	Régler le temps de rebond à 15ms

Fn + Alt + O Régler le temps de rebond à 25 ms

Mode démonstration

Ctrl + Maj Gauche (maintenez, puis branchez le
+ Verr Maj clavier dans la source
d'alimentation) Démarrer le mode
démo

Activer / désactiver la clé Windows

Fn + Alt + Win Appuyez 3 secondes, le
rétroéclairage du clavier clignotera
3 fois pour indiquer que la touche
Windows a été activée /
désactivée.

Mode d'affichage

Fn + Alt + Ctrl (maintenez pendant 3 secondes)
Démarrer le mode d'affichage pour
afficher divers modes de
rétroéclairage par LED

Réinitialiser les paramètres d'usine

RWin + LWin (maintenir enfoncé pendant 3
secondes) Réinitialiser la
disposition US ANSI et EU ISO

Fn + LWin (maintenir enfoncé pendant 3
secondes) Réinitialiser la
disposition JP JIS

Ducky Mini Macro

Nous avons couvert la plupart des raccourcis macros
ici, mais si vous avez besoin d'informations détaillées
sur les macros, veuillez vous reporter au manuel One 2
.

Fn + Alt + 1 ou Fn + Alt + 2 ou Fn +
Alt + 3 ou Fn + Alt + 4 ou Fn + Alt + 5
ou Fn + Alt + 6

Fn + Alt + Tab (maintenez pendant 3 secondes)
Commencez l'enregistrement de la
macro

Fn + Alt (appuyez pendant 1 seconde)
Choisissez une autre touche pour
continuer l'enregistrement

Fn + Alt + Tab (tenir 1 seconde) Terminer
l'enregistrement et revenir au profil

Échap Le verrouillage des majuscules
clignotera dans la quantité du
numéro de profil sélectionné

Retour Arrière Supprimer la valeur actuelle du
profil

Macro: touches de fonction multimédia

Fn + Win + A Muet

Fn + Win + B Monter le volume

Fn + Win + C Baisser le volume

Fn + Win + D Lecture/pause

Fn + Win + E Arrêter

Fn + Win + F Playlist suivante

Fn + Win + G Playlist précédente

Fn + Win + H Calculatrice

Fn + Win + I Poste de travail

Fn + Win + J Navigateur web

Fn + Win + K E-mail

Fn + Win + L Multimédia

Fn + Win + M Rechercher

Fn + Win + N Page précédente

Fn + Win + O Page suivante

Fn + Win + P Clic avec le bouton gauche de la
souris

Fn + Win + Q Clic avec le bouton droit de la
souris

Fn + Win + R Clic du milieu

Fn + Win + S Curseur de la souris vers le haut

Fn + Win + T Curseur de la souris vers le bas

Fn + Win + U Curseur de la souris à gauche

Fn + Win + V Curseur souris droit

Fn + Win + W Souris défileur vers le haut

Fn + Win + X Souris défileur vers le bas

Remarque: Doit être enregistré avant d'être utilisé.

Macro: touches de fonction des boutons du clavier

Fn + Maj + A	Valeur de profil invite
Fn + Maj + B	Profil 1
Fn + Maj + C	Profil 2
Fn + Maj + D	Profil 3
Fn + Maj + E	Profil 4
Fn + Maj + F	Profil 5
Fn + Maj + G	Profil 6
Fn + Maj + H	Changement de mode rétro-éclairé
Fn + Maj + I	Ajuster la couleur rouge
Fn + Maj + J	Ajuster la couleur verte
Fn + Maj + K	Ajuster la couleur bleu
Fn + Maj + L	Effacer toute la valeur
Fn + Maj + M	Palette de couleurs
Fn + Maj + N	Mode rétro-éclairé: mode Wave (par défaut)
Fn + Maj + O	Mode rétro-éclairé: mode cycle de couleur
Fn + Maj + P	Mode rétro-éclairé: Mode pluie
Fn + Maj + Q	Mode rétro-éclairé: mode ondulation
Fn + Maj + R	Mode rétro-éclairé: mode réactif aléatoire
Fn + Maj + S	Mode rétro-éclairé: mode réactif (couleur ajustable)
Fn + Maj + T	Mode rétro-éclairé: 100% mode rétro-éclairé (couleur ajustable)
Fn + Maj + U	Mode rétro-éclairé: mode Respiration (couleur ajustable)
Fn + Maj + V	Mode rétro-éclairé: mode radar (couleur réglable)
Fn + Maj + W	Mode rétro-éclairé: rétro-éclairé OFF
Fn + Maj + X	"." touche sur le pavé numérique
Fn + Maj + Y	Verrouillage numérique

Remarque: Doit être enregistré avant d'être utilisé.

Source: manuel de Ducky One 2 Mini (PDF)

Dernière modification: 14/11/2021 21:59:15

Plus d'information: defkey.com/fr/ducky-one-2-mini-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)