

Feker IK75 RGB raccourcis clavier

Général

Fn + Échap	Rétablir les paramètres d'usine
Fn + F1	Luminosité de l'écran de l'ordinateur -
Fn + F2	Luminosité de l'écran de l'ordinateur +
Fn + F3	Calculatrice/Gestionnaire de tâches
Fn + F4	Multimédia / F4
Fn + F5	Dernière chanson / F5
Fn + F6	Chanson suivante / F6
Fn + F7	Pause / Lecture précédente
Fn + F8	Arrêter/Lecture/Pause
Fn + F9	Muet ensuite
Fn + F10	Diminution du volume / Muet
Fn + F11	Augmentation / diminution du volume
Fn + F12	Courrier / Augmentation du volume
Fn + A	Passer en mode Windows
Fn + S	Passer en mode MacOS
Fn + I	PrintScreen
Fn + O	Arrêt défil
Fn + P	Pause
Fn + Espace	Éteindre/allumer le rétroéclairage
Fn + Suppr	Changer de mode de rétroéclairage
Fn + ~	Changer la couleur du rétroéclairage
Fn + Flèche vers le haut	Luminosité du rétroéclairage +
Fn + Flèche vers le bas	Luminosité du rétroéclairage -
Fn + Flèche gauche	Vitesse du rétroéclairage -
Fn + Flèche droite	Vitesse du rétroéclairage +
Fn + Ctrl Droite	Changer le mode d'éclairage décoratif
Fn + Alt Droite	Changer la couleur de la lumière décorative
Fn + 1	Bluetooth n° 1, appuyez

brèvement pour changer, appuyez longuement sur 3S pour entrer dans l'appairage

Fn + 2 Bluetooth no 2, appuyez brièvement pour changer, appuyez longuement sur 3S pour entrer dans l'appairage

Fn + 3 Bluetooth n° 3, appuyez brièvement pour changer, appuyez longuement sur 3S pour entrer dans l'appairage.

Fn + 4 Mode 2,4 G, appuyez longuement sur 3S pour entrer dans l'appairage

Fn + Retour Arrière Vérifier la batterie restante

Fn + Win Clé de verrouillage Windows (valable uniquement sous le système Win)

Dernière modification: 20/10/2023 11:35:17

Plus d'information: defkey.com/fr/feker-ik75-rgb-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)