

# Haltech ESP raccourcis clavier

## Général

Pg Préc	Augmenter la valeur de la cellule
Pg Suiv	Diminuer la valeur de la cellule
Ctrl + Pg Préc	Petite augmentation de la valeur de la cellule
Ctrl + Pg Suiv	Petite diminution de la valeur de la cellule
Maj + Pg Préc	Augmentation importante de la valeur de la cellule
Maj + Pg Suiv	Diminution importante de la valeur de la cellule
[0 - 9]	Définir la valeur de la cellule Tuning Table
Touches directionnelles	Déplace le pointeur de la ou des cellules sélectionnées
Maj + Touches directionnelles	Augmente le nombre de cellules sélectionnées
Ctrl + Touches directionnelles	Diminue le nombre de cellules sélectionnées
Alt + Touches directionnelles	Changer la carte sélectionnée
Tab	Sélectionne la page de réglage suivante
Maj + Tab	Sélectionne la page de réglage précédente
Espace	Aligne le curseur sur le point de fonctionnement actuel du moteur
Ctrl + Espace	Réduit la sélection à une seule cellule
F1	Ouvrir la fenêtre d'aide
F3	Configuration des axes
F4	Installation principale
F5	Connectez / déconnectez de l'ECU
F6	Démarrer / arrêter l'enregistrement de l'enregistrement des données du PC
F7	Entrer / quitter le mode de lecture du journal de données
F8	Lecture / Pause du journal de données actuellement chargé - Mode de lecture uniquement

F11	Mode plein écran
Ctrl + A	Sélectionnez toutes les cellules de la table de réglage actuelle
Ctrl + C	Copier
Ctrl + V	Coller
Ctrl + F12	Redémarrer l'ECU
P	Pourcentage d'augmentation ou de diminution des cellules sélectionnées
L	Linéariser les cellules sélectionnées
T	Active / réinitialise / désactive la trace dans la vue texte
Inser	Pour insérer une ligne / colonne dans la table de réglage
Suppr	Pour supprimer une ligne / colonne dans la table de réglage
Debut	Déplace la ou les cellules sélectionnées vers la gauche de la table de réglage
End	Déplace la ou les cellules sélectionnées vers la droite de la table de réglage
Ctrl + Maj + Touches directionnelles	Copiez la valeur actuelle du tableau de réglage dans une cellule adjacente.
Ctrl + Maj + [A - Z]	Raccourci de la page à onglet. Si le raccourci n'existe pas, l'onglet actuel se verra attribuer le raccourci.
R	Activer / désactiver le mode de sélection de toutes les pages.
A	Basculer toutes les pages au-dessus du mode de sélection. Uniquement disponible lorsque le mode Toutes les pages est activé.
Q	Exécute la fonction de réglage rapide sur la cellule actuellement utilisée par l'ECU. Uniquement disponible lorsqu'un capteur O2 large bande est activé
W	Exécute la fonction de réglage rapide sur la cellule actuellement utilisée par l'ECU ainsi que sur les cellules plus élevées en

régime et en charge.  
Uniquement disponible lorsqu'un  
capteur O2 large bande est  
activé.

Source: Haltech

*Dernière modification: 10/12/2020 07:51:21*

*Plus d'information:* [defkey.com/fr/haltech-esp-raccourcis-clavier](https://defkey.com/fr/haltech-esp-raccourcis-clavier)

[Personnalisez ce PDF...](#)