

Razer Huntsman Elite raccourcis clavier

Général

Fn + F11	Diminue la luminosité
Fn + F12	Augmentez la luminosité
Fn + PauseBreak	Touche Veille - Suspend le système d'exploitation
Fn + F9	Démarrez l'enregistrement de macros à la volée. Appuyez ensuite sur les touches que vous souhaitez enregistrer. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur Fn + F9 . Echap pour annuler l'enregistrement. L'indicateur d'enregistrement de macro commencera à clignoter pour indiquer que la macro est prête à être enregistrée. Appuyez sur la touche souhaitée à l'endroit où vous souhaitez enregistrer la macro.
Fn + F10	Activer / désactiver le mode de jeu (désactiver la touche Windows. Pour désactiver également les onglets Alt + et Alt + F4, modifiez les paramètres du mode de jeu dans Razer Synapse 3). Un indicateur s'allume lorsque le mode de jeu est actif

Fn + Touche du menu contextuel Parcourir les profils

Razer Huntsman Elite peut stocker jusqu'à 5 profils de Razer Synapse 3, que vous pouvez utiliser même sur des systèmes sur lesquels Razer Synapse 3 n'est pas installé.

Hypershift Par défaut, la touche Hypershift est attribuée à Fn clé. Cela peut être personnalisé avec n'importe quelle clé

Source: manuel Razer Huntsman Elite

Dernière modification: 02/12/2021 14:15:08

Plus d'information: defkey.com/fr/razer-huntsman-elite-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)