



RK61 raccourcis clavier

Commutation des touches combinées

Fn + Ctrl Gauche Activez la deuxième fonction des touches combinées (à l'exception des touches fléchées). Appuyez à nouveau pour restaurer la fonction principale des 9 touches (Y, U, I, H, J, K, N, M, <), mais les autres touches combinées utiliseront toujours leur deuxième fonction. Appuyez sur Fn + Ctrl une troisième fois pour restaurer la fonction principale des touches combinées

Fn + Maj Droite Utilisez la deuxième fonction des touches fléchées. Appuyez à nouveau pour restaurer la fonction d'origine

Modes

Fn + Tab Changer de mode filaire / Bluetooth

Fn + P (maintenir pendant 3 secondes)
Entrer en mode de couplage

Fn + Q ou Fn + W ou Fn + E Changer d'appareil Bluetooth

Ce clavier peut enregistrer trois appareils Bluetooth à la fois. Vous pouvez basculer entre ces trois appareils couplés en appuyant sur Fn + Q, W, E.

Mode rétroéclairage

**Fn + ** Changer de mode de rétroéclairage

Fn + [ou Fn +] Contrôlez la luminosité du rétroéclairage

Fn + ; ou Fn + ' Contrôlez la vitesse du rétroéclairage

Autres combinaisons de touches FN

Fn + Lock Activer / désactiver la clé Win

Fn + Échap `~

Fn + 1 F1

Fn + 2 F2

Fn + 3 F3

Fn + 4 F4

Fn + 5 F5

Fn + 6 F6

Fn + 7 F7

Fn + 8 F8

Fn + 9 F9

Fn + 10 F10

Fn + 11 F11

Fn + 12 F12

Retour Arrière Suppr

Y PrintScreen

U Arrêt défil

I Pause

H Insérer

J Home

K Page précédente

N Suppr

M Fin

, Page suivante

/ /? (Pour taper "?", Vous devez appuyer sur FN + Maj + /)

Flèche gauche Alt

Flèche vers le bas Menu contextuel

Flèche droite Ctrl

Dernière modification: 02/07/2021 08:27:53

Plus d'information: defkey.com/fr/royal-kludge-rk61-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)