

Vissles V84 raccourcis clavier

Mode Bluetooth

Fn + Q	(appuyez pendant 3 secondes) Mode d'appairage Bluetooth. Le commutateur Bluetooth en bas doit être activé avant d'utiliser ce raccourci
--------	--

L'ensemble du rétroéclairage du clavier clignotera en blanc pendant 3 secondes, puis le rétroéclairage de la touche Q clignotera rapidement. Cela signifie que le clavier est entré avec succès en mode d'appairage Bluetooth.

Vous pouvez maintenant rechercher le nom "Vissles V84" dans votre appareil pour le coupler avec le clavier.

Le clavier peut être associé à quatre autres appareils en utilisant les raccourcis suivants.

Fn + W	(appui long) Jumeler avec un appareil 2
Fn + E	(appui long) Jumeler avec un appareil 3
Fn + R	(appui long) Jumeler avec un appareil 4
Fn + T	(appui long) Jumeler avec un appareil 5

Pour changer d'appareil, appuyez sur Fn + Q / W / E / R / T. Le rétroéclairage clignotera 3 fois pour indiquer la commutation.

Préférence système

Fn + S	Sur Android/Windows, cela passera à la disposition iOS/Mac
Fn + A	Sur iOS/Mac, thiw passera à la disposition Android/Windows

Le rétroéclairage clignotera 3 fois pour indiquer la commutation.

Rétro-éclairage

Fn + Debut	Basculer entre 19 effets d'éclairage
Fn + End	Basculer entre 9 types d'ensembles monochromes
Fn + Flèche vers le haut	Augmenter le niveau de luminosité du clavier
Fn + Flèche vers	Diminuer le niveau de luminosité

le bas	du clavier
Fn + Flèche droite	Augmenter la vitesse d'éclairage du rétroéclairage
Fn + Flèche gauche	Diminuer la vitesse d'éclairage du rétroéclairage
Pour désactiver le rétroéclairage, appuyez sur Fn + Bas ou Fn + F5 pour réduire la luminosité au niveau le plus bas. Le rétroéclairage s'éteindra alors.	

Enregistrement de macro

Pour enregistrer une macro, appuyez sur Fn + Z / X / C jusqu'à ce que le rétroéclairage de Caps Lock et Win/Option clignote en blanc.

Commencez l'enregistrement, entrez le contenu qui doit être enregistré. Appuyez sur Fn + Z / X / C pendant 3 secondes, puis le contenu de l'enregistrement macro sera enregistré.

Fn + Z ou Fn + X ou Fn + C	Déclencher la macro correspondante
----------------------------	------------------------------------

L'enregistrement de macro prend en charge un maximum de 16 caractères.

Fn + Tab	Basculer entre les modes Normal et Macro
----------	--

Multimédia - Mode Mac

F1	Diminuer le niveau de luminosité de l'écran
F2	Augmenter le niveau de luminosité de l'écran
F3	Contrôle de mission
F4	Rampe de lancement
F5 ou F6	Nil
F7	Piste précédente
F8	Lecture/pause
F9	Piste suivante
F10	Muet
F11	Diminuez le volume
F12	Augmenter le volume
Fn + F1	F1
Fn + F2	F2

Fn + F3	F3
Fn + F4	F4
Fn + F5	Diminuer le niveau de luminosité du clavier
Fn + F6	Augmenter le niveau de luminosité du clavier
Fn + F7	F7
Fn + F8	F8
Fn + F9	F9
Fn + F10	F10
Fn + F11	F11
Fn + F12	F12

Multimédia - Mode Windows

F1	Diminuer le niveau de luminosité de l'écran
F2	Augmenter le niveau de luminosité de l'écran
F3	Cycle 3D à travers les programmes sur la barre des tâches
F4	Contrôle de mission
F5	Diminuer le niveau de luminosité du clavier
F6	Augmenter le niveau de luminosité du clavier
F7	Piste précédente
F8	Lecture/pause
F9	Piste suivante
F10	Muet
F11	Diminuez le volume
F12	Augmenter le volume
Fn + F1	F1
Fn + F2	F2
Fn + F3	F3
Fn + F4	F4
Fn + F5	Diminuer le niveau de luminosité du clavier
Fn + F6	Augmenter le niveau de luminosité du clavier
Fn + F7	F7
Fn + F8	F8

Fn + F9	F9
Fn + F10	F10
Fn + F11	F11
Fn + F12	F12

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Fn + Espace	Maintenez pendant 3 secondes pour réinitialiser le clavier
-------------	--

Source : Manuel de l'utilisateur Vissles V84

Dernière modification: 26/12/2022 19:14:40

Plus d'information: defkey.com/fr/vissles-v84-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)