



Ducky One 2 Mini klavye kısayolları

RGB LED arka aydınlatma modları

Fn + Alt + T Arka aydınlatma modları arasında geçiş yap:

Birinci mod: Dalga modu (varsayılan)

İkinci mod: Renk geçişi modu

Üçüncü mod: Yağmur damlası modu

Dördüncü mod: Dalga yayılma modu

Beşinci mod: Rastgele Duyarlı modu

*Altıncı mod: Duyarlı mod

*Yedinci mod: Nefes alıp verme modu

*Sekizinci mod: %100 Arka Işık modu

*Dokuzuncu mod: Radar modu

*Onuncu mod: Arka aydınlatma kapalı

*Sadece * ile işaretli arka aydınlatma modları, aşağıdaki kısayollarla ayarlanabilir:

Fn + Alt + Z Kırmızı renk (R) parlaklığını ayarla. 10 seviye

Fn + Alt + X Yeşil renk (G) parlaklığını ayarla. 10 seviye

Fn + Alt + C Mavi renk (B) parlaklığını ayarla. 10 seviye

Fn + Alt + V Kırmızı, yeşil ve mavi renk ayarını sil

Fn + Alt + Space (Renk paleti) Her tuşta farklı renk göstermek için renk paletini etkinleştir. İstedığınız renge bastığınızda, tüm tuşlar bu renkle değiştirilir

RGB LED alanı özelleştirme modları

Fn + Alt + G CM1 döngüsü: İlk adımda kullanıcının özelleştirilmiş alanı ve rengi açılır. İkinci adımda kullanıcının özelleştirilmiş alanı ve rengi, nefes modunda açılır. Üçüncü adımda CM1 kapatılır

Fn + Alt + B CM2 döngüsü: İlk adımda kullanıcının özelleştirilmiş alanı ve rengi açılır. İkinci adımda kullanıcının özelleştirilmiş alanı ve rengi, nefes modunda açılır. Üçüncü adımda CM2 kapatılır

Fn + Alt + Caps Lock Kayıt: G (CM1) ve B (CM2) tuşları yanana kadar basın, ardından ayar için katmanı seçin ve tekrar basarak kaydı başlatın

Caps Lock + Z Kırmızı rengi (R) ayarla, 10 seviye

Caps Lock + X Yeşil rengi (G) ayarla, 10 seviye

Caps Lock + C Mavi rengi (B) ayarla, 10 seviye

Caps Lock + V Tüm LED ışığını sil

Caps Lock + Space Renk paleti

Caps Lock + Sol Shift REC bitişi, kaydı tamamla

Notlar:

Kayıt moduna başlarken Caps Lock, şu anki LED rengini gösterecektir.

CM1 CM1 ve CM2, diğer LED ışık modlarıyla aynı anda çalışabilir. CM1 ve CM2, diğer ışıklandırma modlarıyla beraber açılabilir. CM1, alan kesişmelerinde CM2'ye göre önceliklidir.

Fn + Alt + T (üç saniye basın) Tüm arka aydınlatma modlarını kapat

Fn kısayolları

Fn + Esc ` veya ~ (tilde)

Fn + 1 F1

Fn + 2 F2

Fn + 3 F3

Fn + 4 F4

Fn + 5 F5

Fn + 6 F6

Fn + 7 F7

Fn + 8 F8

Fn + 9 F9

Fn + 0 F10

Fn + - F11

Fn + = F12

Fn + Backspace Delete

Fn + Y Insert

Fn + H Scroll lock

Fn + O Pause

Fn + P	Page up
Fn + ;	Page down
Fn + [Home
Fn + '	End
Fn +]	Print screen
Fn + \	İçerik menüsü
Fn + N	Hesap makinesini çalıştır
Fn + M	Sesi kapat
Fn + ,	Sesi artır
Fn + .	Sesi azalt

Fn fare kısayolları

Fn + Q	Fareyle sol tıklama
Fn + E	Fareyle sağ tıklama
Fn + R	Fare çarkını yukarı döndürme
Fn + F	Fare çarkını aşağı döndürme
Fn + W	Fare imlecini yukarı taşı
Fn + A	Fare imlecini sola taşı
Fn + S	Fare imlecini aşağı taşı
Fn + D	Fare imlecini sağa taşı

Ducky Gaming etkileşim modu

Ducky Gamble modu:

Fn + Alt + N	2 blok yanıp söner
Fn + Alt + M	4 blok yanıp söner

Birden fazla bloğu yakıp söndürmek için kısayolları 3 saniye basılı tutun. Rastgele bir bloğun üstünde kalmak için space'e basın. Sonraki turu başlatmak için tekrar space'e basın.

Fn + Alt + J	Hızı azalt
Fn + Alt + L	Hızı artır
Fn + Alt + ,	(3 saniye basılı tutun) Mayın tarlası oyunu

Bir mayın tarlası oyunu başlatmak için 3 saniye basılı tutun. Klavye mayın olarak 1 veya birkaç düğmeyi rastgele seçecektir. Kullanıcı düğmeyi çevirdiğinde, renk görüntülenir. Yeşil renk gelirse güvenle oynamaya devam edebilirsiniz. Kırmızı düğme mayın anlamına gelir ve ortaya çıktığında oyun sona erer. Oyunun sonunda, önceki renklere dönülür, sonraki tura girmek için boş düğmeye basabilirsiniz.

Çoklu ortam işlevleri

Fn + W	İmleci yukarı taşı
Fn + A	İmleci sola taşı
Fn + S	İmleci aşağı taşı
Fn + D	İmleci sağa taşı
Fn + Q	Sol fare düğmesi
Fn + E	Sağ fare düğmesi
Fn + R	Roller yukarı
Fn + F	Roller aşağı

Geri tepme (debounce) zamanı ayarı

Geri tepme süresi, tuşa basma işlemi sırasında metal şaftın mekanik şafttaki geri tepme süresini ayarlar. Daha kısa süre, daha erken tetiklenme anlamına gelir. Ancak, zaman çok kısaysa yanlış algılamalar olabilir. Zaman ayarını değiştirmeye ihtiyaç yoktur.

Aşağıdaki kısayolları 3 saniye basılı tutun. Debounce süresi değiştiğinde klavye yanıp sönecektir.

Fn + Alt + Y	Debounce süresini 5ms olarak ayarla
Fn + Alt + U	Debounce süresini 10ms olarak ayarla (varsayılan)
Fn + Alt + I	Debounce süresini 15ms olarak ayarla
Fn + Alt + O	Debounce süresini 25ms olarak ayarla

Demo modu

Ctrl + Sol Shift + Caps Lock	(basılı tutun ve klavyeyi bir güç kaynağına bağlayın) Demo modunu başlat
------------------------------	--

Windows tuşunu etkinleştirme / kapatma

Fn + Alt + Win	Windows tuşunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 3 saniye basın. Klavyenin arka ışığı, tuşun açıldığını veya kapatıldığını göstermek için 3 kez yanıp sönecektir.
----------------	--

Display modu

Fn + Alt + Ctrl	(3 saniye basılı tutun) Çeşitli LED arka aydınlatma modlarını göstermek için Display modunu başlat
-----------------	--

Fabrika ayarlarına sıfırlama

RWin + LWin	US ANSI ve EU ISO düzenine sıfırlamak için üç saniye basılı tutun
Fn + LWin	JP JIS düzenine sıfırlamak için 3 saniye basılı tutun

Ducky Mini Macro

Burada makro kısayollarının çoğunu listeledik, ancak makrolar hakkında bilginiz yoksa, One 2 kılavuzuna bakmanızı öneriyoruz.

Fn + Alt + 1 veya Fn + Alt + 2 veya Fn + Alt + 3 veya Fn + Alt + 4 veya Fn + Alt + 5 veya Fn + Alt + 6	Profil 6'ya geçiş yap
Fn + Alt + Tab	(3 saniye basılı tutun) Makro kaydetmeye başla
Fn + Alt	(1 saniye basılı tutun) Kayda devam etmek için başka bir tuş seçin
Fn + Alt + Tab	(1 saniye basılı tutun) Kaydı bitir ve profile geri dön
Esc	Caps Lock, seçili profilin sayısı kadar yanıp söner
Backspace	Şu anki profil değerini sil

Macro: Çoklu ortam fonksiyon tuşları

Fn + Win + A	Sesi kapat
Fn + Win + B	Sesi artır
Fn + Win + C	Sesi azalt
Fn + Win + D	Yürüt / Duraklat
Fn + Win + E	Durdur
Fn + Win + F	Sonraki çalma listesi

Fn + Win + G	Önceki çalma listesi
Fn + Win + H	Hesap makinesi
Fn + Win + I	Bilgisayarım
Fn + Win + J	Web tarayıcısı
Fn + Win + K	Eposta
Fn + Win + L	Çoklu ortam
Fn + Win + M	Arama
Fn + Win + N	Önceki sayfa
Fn + Win + O	Sonraki sayfa
Fn + Win + P	Fare sol tıklama
Fn + Win + Q	Fare sağ tıklama
Fn + Win + R	Fare orta tıklama
Fn + Win + S	Fare imleci yukarı
Fn + Win + T	Fare imleci aşağı
Fn + Win + U	Fare imleci sola
Fn + Win + V	Fare imleci sağa
Fn + Win + W	Fare yukarı kaydır
Fn + Win + X	Fare aşağı kaydır

Not: Kullanmadan önce kaydedilmesi gerekir.

Macro: Klavye düğmesi fonksiyon tuşları

Fn + Shift + A	Profil değerini sor
Fn + Shift + B	Profil 1
Fn + Shift + C	Profil 2
Fn + Shift + D	Profil 3
Fn + Shift + E	Profil 4
Fn + Shift + F	Profil 5
Fn + Shift + G	Profil 6
Fn + Shift + H	Arka aydınlatma modları arasında geçiş yap
Fn + Shift + I	Kırmızı rengi ayarla
Fn + Shift + J	Yeşil rengi ayarla
Fn + Shift + K	Mavi rengi ayarla
Fn + Shift + L	Tüm değeri sil
Fn + Shift + M	Renk paleti
Fn + Shift + N	Arka aydınlatma modu: Dalgalanma modu (varsayılan)
Fn + Shift + O	Arka aydınlatma modu: Renk Geçişi modu

Fn + Shift + P	Arka aydınlatma modu: Yağmur damlası modu
Fn + Shift + Q	Arka aydınlatma modu: Yayılan dalga modu
Fn + Shift + R	Arka aydınlatma modu: Rastgele Duyarlı modu
Fn + Shift + S	Arka aydınlatma modu: Duyarlı mod (renk ayarlanabilir)
Fn + Shift + T	Arka aydınlatma modu: %100 tam arka aydınlatma modu (renk ayarlanabilir)
Fn + Shift + U	Arka aydınlatma modu: Nefes alıp verme modu (renk ayarlanabilir)
Fn + Shift + V	Arka aydınlatma modu: Radar modu (renk ayarlanabilir)
Fn + Shift + W	Arka aydınlatma modu: Arka ışık KAPALI
Fn + Shift + X	Sayısal tuş takımındaki "." tuşu
Fn + Shift + Y	Sayısal kilit

Not: Kullanmadan önce kaydedilmesi gerekir.

Kaynak: Ducky One 2 Mini kılavuzu (PDF)

Son değişiklik: 14.11.2021 21:59:15

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/ducky-one-2-mini-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)