

KiCad 5.0.2 raccourcis clavier

Schéma EE

?	Aide
F1	Zoom avant
F2	Zoom arrière
F3	Zoom redessiner
F4	Centre de zoom
Debut	Ajuster à l'écran
Suppr	Supprimer l'élément
Inser	Répéter le dernier élément
Tab	Déplacer le bloc > Glisser le bloc
M	Déplacer l'élément schématique
C	Composant ou étiquette en double
G	Faites glisser l'élément
A	Ajouter un composant
P	Ajoutez de la puissance
R	Faire pivoter l'élément
X	Composant miroir X
Y	Composant miroir Y
N	Orienter le composant normal
E	Modifier l'article
V	Modifier la valeur
U	Modifier la référence
F	Modifier l'empreinte
Ctrl + E	Modifier avec l'éditeur de symboles
W	Commencer le fil
B	Commencer le bus
K	Bus de fil de ligne d'extrémité
L	Ajouter une étiquette
H	Ajouter une étiquette hiérarchique
Ctrl + H	Ajouter une étiquette globale
J	Ajouter une jonction
Q	Ajouter aucun indicateur de connexion
S	Ajouter une feuille
Z	Ajouter une entrée de fil
/	Ajouter une entrée de bus
Entrée	Clic gauche

End	Double-cliquer
Ctrl + F	Rechercher un élément
F5	Rechercher l'élément suivant
Maj + F5	Trouver le prochain marqueur RDC
Ctrl + Alt + F	Rechercher et remplacer
I	Ajouter un graphique PolyLine
T	Ajouter du texte graphique
F8	Mettre à jour le PCB à partir du schéma
O	Champs de placement automatique
Alt + Retour Arrière	Laisser la feuille
Retour Arrière	Supprimer un nœud
Ctrl + B	Mettre en surbrillance la connexion

Pcbnew

Ctrl + O	Ouvrir
Ctrl + S	Enregistrer
Ctrl + Maj + S	Enregistrer sous
Ctrl + P	Imprimer
Ctrl + Z	Annuler
Ctrl + Y	Rétablir
Ctrl + X	Couper
Ctrl + C	Copier
Ctrl + V	Coller
Ctrl + F1	Aide (cette fenêtre)
F1	Zoom avant
F2	Zoom arrière
F3	Zoom redessiner
F4	Centre de zoom
Debut	Zoom auto
Ctrl + F5	Zoom sur la sélection
Alt + 3	Visionneuse 3D
Ctrl + U	Unités de commutation
Espace	Réinitialiser les coordonnées locales
S	Définir l'origine de la grille
Z	Réinitialiser l'origine de la grille

Entrée	Clic avec le bouton gauche de la souris
End	Double clic gauche de la souris
}	Incrémenter la transparence du calque (jeu d'outils moderne uniquement)
{	Décrémenter la transparence du calque (jeu d'outils moderne uniquement)
Ctrl + Maj + X	Basculer l'affichage du curseur (jeu d'outils moderne uniquement)
Ctrl + Maj + M	Mesurer la distance (ensemble d'outils moderne uniquement)
P	Placer l'article
O	Ajouter une empreinte
Ctrl + Maj + V	Ajouter des Vias
Ctrl + Maj + Z	Ajouter une zone remplie
Ctrl + Maj + K	Ajouter une zone interdite
C	Ajouter une découpe de zone
Ctrl + Maj + .	Ajouter une zone similaire
Ctrl + Maj + L	Dessiner une ligne
Ctrl + Maj + C	Dessiner un cercle
Ctrl + Maj + A	Dessiner un arc
Ctrl + Maj + P	Dessiner un polygone graphique
Ctrl + Maj + T	Ajouter du texte
Ctrl + Maj + H	Ajouter une dimension
Ctrl + Maj + F	Placer DXF
X	Ajouter une nouvelle piste
/	Changer de posture de piste
D	Faites glisser la piste Gardez la pente
V	Ajouter via
Alt + Maj + V	Ajouter aveugle / enterré via
Ctrl + V	Ajouter MicroVia
6	Paire différentielle de route (ensemble d'outils moderne uniquement)
7	Tune Single Track (Modern Toolset uniquement)
8	Ajuster la longueur de la paire différentielle (ensemble d'outils moderne uniquement)

9	Tune Differential Pair Skew (Modern Toolset only)
Ctrl + ,	Options de routage
Ctrl + L	Paramètres de réglage de la longueur (ensemble d'outils moderne uniquement)
1	Augmentez l'espacement des méandres d'un pas.
2	Réduisez l'espacement des méandres d'un pas.
3	Augmentez l'amplitude des méandres d'un pas.
4	Diminuez l'amplitude du méandre d'un pas.
Ctrl + Maj + R	Dimensions de paire différentielle
B	Remplir ou remplir toutes les zones
Ctrl + B	Supprimer les zones remplies dans toutes les zones
U	Sélectionnez Connexion triviale
I	Sélectionnez la connexion en cuivre
`	Toggle Highlight of Selected Net (Modern Toolset only)
K	Mode d'affichage de piste
Q	Piste personnalisée / Via taille
W	Passer la largeur de piste au suivant
Ctrl + W	Passer la largeur de piste au précédent
'	Augmenter via la taille
\	Diminuer via la taille
Suppr	Supprimer la piste ou l'empreinte
Back	Supprimer le segment de piste
G	Faites glisser l'élément
C	Copier l'élément
M	Déplacer l'élément
T	Obtenir et déplacer l'empreinte
Ctrl + M	Déplacer l'élément exactement
Ctrl + R	Élément de poste relatif
F	Retourner l'élément
R	Faire pivoter l'élément

Maj + R	Faire pivoter l'élément dans le sens horaire (jeu d'outils moderne uniquement)
<	Sélectionnez le calque et ajoutez via
Alt + <	Sélectionnez le calque et ajoutez aveugle / enterré via
Ctrl + D	Doublon
Ctrl + Maj + D	Élément en double et incrément
Ctrl + T	Créer un tableau
L	Verrouiller / Déverrouiller l'empreinte
Ctrl + F	Rechercher un élément
E	Modifier l'article
Ctrl + E	Modifier avec Footprint Editor
Pg Préc	Passer à la couche Composant (F.Cu)
Pg Suiv	Passer à la couche Cuivre (B.Cu)
F5	Passer à la couche intérieure 1
F6	Passer à la couche intérieure 2
F7	Passer à la couche intérieure 3
F8	Passer à la couche intérieure 4
Maj + F5	Passer à la couche intérieure 5
Maj + F6	Passer à la couche intérieure 6
+	Passer au calque suivant
-	Passer au calque précédent
Alt + 1	Passer de la grille à la grille rapide 1
Alt + 2	Passer de la grille à la grille rapide 2
N	Passer à la grille suivante
Maj + N	Passer la grille au précédent
H	Basculer le mode de contraste élevé
F9	Passer à Legacy Toolset (toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles)
F12	Passer à Modern Toolset avec des logiciels graphiques (de secours)
F11	Passer à Modern Toolset avec des graphiques accélérés par le

matériel (recommandé)

KiCad Manager

Ctrl + N	Nouveau projet
Ctrl + T	Nouveau projet à partir du modèle
Ctrl + O	Ouvrir un projet
Ctrl + R	Actualiser l'arborescence du projet
Ctrl + F1	Aide (cette fenêtre)
Ctrl + E	Exécutez Eeschema
Ctrl + L	Exécutez LibEdit
Ctrl + P	Exécutez Pcbnew
Ctrl + F	Exécutez FpEditor
Ctrl + G	Exécutez Gerbview
Ctrl + B	Exécutez Bitmap2Component
Ctrl + A	Exécutez PcbCalculator
Ctrl + Y	Exécutez PIEDitor

GerbView

Ctrl + F1	Aide (cette fenêtre)
F1	Zoom avant
F2	Zoom arrière
F3	Zoom redessiner
F4	Centre de zoom
Debut	Zoom auto
Ctrl + F5	Zoom sur la sélection
U	Unités de commutation
Espace	Réinitialiser les coordonnées locales
L	Mode d'affichage des lignes Gbr
F	Mode d'affichage flashé Gbr
P	Mode d'affichage des polygones Gbr
D	Mode d'affichage DCodes
N	Mode d'affichage obj négatif Gbr
+	Passer au calque suivant
-	Passer au calque précédent
F9	Passer à l'ensemble d'outils hérité

F11	Passez à Modern Toolset avec des graphiques accélérés par le matériel (recommandé)
F12	Passez à Modern Toolset avec des logiciels graphiques (de secours)
Ctrl + Maj + M	Mesurer la distance (ensemble d'outils moderne uniquement)

Éditeur de mise en page

Ctrl + N	Nouveau
Ctrl + O	Ouvrir
Ctrl + S	Enregistrer
Ctrl + Maj + S	Enregistrer sous
Ctrl + P	Imprimer
Ctrl + Z	Annuler
Ctrl + Y	Rétablir
F1	Zoom avant
F2	Zoom arrière
F3	Zoom redessiner
F4	Centre de zoom
Debut	Zoom auto
Ctrl + F5	Zoom sur la sélection
Espace	Réinitialiser les coordonnées locales
Ctrl + F1	Aide (cette fenêtre)
Entrée	Clic gauche
End	Double-cliquer
M	Déplacer l'élément
S	Déplacer le point de départ
E	Déplacer le point final
P	Placer l'article
Suppr	Supprimer l'élément

Dernière modification: 17/07/2020 10:21:48

Plus d'information: defkey.com/fr/kicad-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)