QCad 3.22.0 klavye kısayolları

Dosya

Ctrl + N veya Ctrl + T	Yeni
Ctrl + Shift + N	Şablondan yeni…
Ctrl + O	Aç
Ctrl + Shift + I	İçe aktar
Ctrl + R	Geri döndür
Ctrl + S	Kaydet
Ctrl + Shift + S	Farklı kaydet…
Ctrl + W	Kapat
X sonra B	Bitmap ihracatı…
X sonra S	Hızlı SVG dışa aktarma
X sonra D	PDF dışa aktarma
Ctrl + Shift + P veya Ctrl + P	Baskı önizleme
Ctrl + Alt + P	Geçerli görünümü yazdır
Ctrl + Q	Çıkış

Görünüm: Yakınlaştır

+ veya = veya Ctrl + +	Yakınlaştır
Ctrl + -	Uzaklaştır
Z sonra A	Otomatik yakınlaştırma
Z sonra S	Seçime yakınlaştır
Z sonra V	Önceki görünüm
Z sonra W	Pencere yakınlaştırma
Z sonra P	Kaydırma yakınlaştırma

Görünüm

D sonra F	Taslak modu
N sonra L	Ekran tabanlı çizgi tipleri
N sonra T	Düzgünleştirme
G sonra R	Izgara
J sonra O	İzometrik ızgara kapalı
J sonra T	Üst projeksiyon
J sonra R	Sağ projeksiyon
J sonra L	Sol projeksiyon
G sonra Y	Katman listesi
G sonra B	Blok listesi
G sonra V	Görünüm listesi
G sonra P	Özellik düzenleyici
G sonra F	Seçim filtresi
G sonra L	Kütüphane tarayıcısı
G sonra M	Komut satırı
G sonra C	Panoyu görüntüle
G sonra S	Durum çubuğu
Space veya Ctrl + M	Komut satırına odaklan
Ctrl + Space	Seçenekler araç çubuğuna odaklan
Ctrl + Shift + Space	Araç matrisine odaklan
F8	Mesafeyi / açıyı göster

Görünüm: Katmanlar

V sonra D	Yön
V sonra O	Sıralama
V sonra S	Başlangıç noktası

Düzen

Ctrl + Z veya O sonra O	Geri al
Ctrl + Shift + Z veya U sonra U	Yinele
Del veya Backspace veya E sonra R	Sil
Ctrl + X	Kes
Ctrl + Shift + X veya R sonra T	Referans ile kes
Ctrl + C veya C sonra P	Kopyala
Ctrl + Shift + C veya R sonra C	Referans ile kopyala
Ctrl + V veya P sonra S	Yapıştır
Ctrl + Shift + V veya P sonra E veya D sonra P	Varlık boyunca yapıştır
Ctrl + F veya R sonra P	Bul / Değiştir

F sonra F	Yazı tiplerinin yerini değiştir
M sonra G	Metin yüksekliklerini ölçeklendir
C sonra U	Çizim birimini dönüştür
Esc	Kaçış
Q sonra Q	Sıfırla / Boşta
Ctrl + I	Çizim tercihleri
Ctrl + ,	Uygulama tercihleri

Düzenleme: Hızlı değiştirme

Ok tuşları	Hareket
F5	Saat yönünün tersine döndür
F6	Saat yönünde döndür

Çizim: Nokta

P sonra O	Tek nokta
P sonra N	Çizgi üzerinde N nokta
P sonra M	MxN noktaları

Çizim: Çizgi

L sonra I	2 noktadan çizgi
L sonra A	Açıdan çizgi
L sonra H	Yatay çizgi
L sonra V	Dikey çizgi
L sonra B	Açılı bisector
L sonra P veya P sonra A	Paralel (mesafe ile)
L sonra G	Paralel (nokta üzerinden)
L sonra T sonra 1	Teğet (nokta, daire)
L sonra T sonra 2	Teğet (iki daire)
L sonra N	Ortogonal / Teğet
L sonra R	Göreceli açı
L sonra O	Ortogonal
L sonra F	Serbest çizgi

Çizim: Spline

S sonra P	Spline (kontrol noktaları)
S sonra L	Spline (uygun noktalar)
N sonra I	Uygun nokta ekle
N sonra R	Uygun noktayı kaldır
N sonra P	Basitleştir

Çizim: Çeşitli

X sonra H	Yatay yapı hattı
X sonra V	Dikey yapı hattı
C sonra S	Merkez çizgisi kesişme
C sonra 1 sonra 2	Counter
T sonra G	Varlık boyunca metin
L sonra J	2 noktadan kutu eklemi

Çizim: Yay

A sonra R	Merkez, nokta, açılar
A sonra D	2 nokta ve yarıçap
A sonra 2	2 nokta ve açı
A sonra L	2 nokta ve uzunluk
A sonra H	2 nokta ve yükseklik
A sonra 3	3 nokta
A sonra C	Eşmerkezli (mesafe ile)
A sonra G	Eşmerkezli (geçiş noktası)
A sonra N	Teğetsel olarak bağlı
A sonra T	Teğet, nokta, yarıçap

Çizim: Daire

C sonra I	Merkez noktası
C sonra R	Merkez, yarıçap
C sonra A	Merkez, çap
C sonra D	2 nokta ve yarıçap
C sonra 2	2 nokta
C sonra 3	3 nokta
C sonra C	Eşmerkezli (mesafe ile)
C sonra G	Eşmerkezli (nokta üzerinden)
C sonra T sonra 1	Teğet ve 2 nokta
C sonra T sonra P	Teğet, nokta, yarıçap
C sonra T sonra 2	2 teğet ve nokta
C sonra T sonra R	2 teğet ve yarıçapı
C sonra T sonra 3	3 teğet

Çizim: Elips

E sonra P	Elips (merkez, nokta, oran)

E sonra A	Elips yay
E sonra I	Yarıçapı ile elips
E sonra D	Çaplarla elips
E sonra C	Paralel eğri (mesafeli)
E sonra G	Paralel eğri (nokta üzerinden)
E sonra Q	Quadrilateral yazılı

Çizim: Polyline

P sonra L	Polyline çiz
O sonra G	Polyline segmentleri
O sonra C	Seçimden polyline
O sonra L	Seçim boyunca kısmi polyline
O sonra A veya O sonra I	Düğüm ekle
O sonra P	Düğüm ekle
O sonra D	Düğümleri sil
O sonra B	İki düğüm arasındaki segmentleri sil
O sonra T	Segmentleri kırp
O sonra R	Başlangıç noktasını tekrar konumlandır
O sonra X	Segment türünü değiştir
O sonra Q	Dengele
O sonra M	Dönüşüm
O sonra S	Basitleştir
O sonra N	Polyline'ları normalleştir
O sonra E	Polyline'ları mantıksal olarak kapat
O sonra J	Polyline'ları mantıksal olarak aç

Değiştir

M sonra V	Taşı / kopyala
R sonra O	Döndür
S sonra Z	Ölçeklendir
M sonra I	Ayna
F sonra H	Yatay çevir
F sonra V	Dikey çevir
M sonra R	Taşı ve döndür
R sonra 2	İki döndür
A sonra E	Referans noktalarını hizalayın
M sonra A	Hizala
O sonra F	Dengele (mesafe ile)
O sonra H	Dengele (nokta ile)
R sonra M veya X sonra T	Kırp
T sonra M	İkisini de kırp
L sonra E	Uzat / kısalt
S sonra S	Esnet
C sonra L,R	Dikdörtgene bağla
C sonra H	Yiv / konik
R sonra N	Yuvarlak
D sonra I	Böl
M sonra S	Varlıkları böl
D sonra 2	Segmenti kır
B sonra 2	Kılavuzu kır
A sonra X	Otomatik kırpma
D sonra 3	Boşluğu kır
R sonra V	Ters çevir
M sonra T	Metni düzenle
M sonra H	Kapağı düzenle
X sonra P	Patlat

Değiştir: Çizim sırası

M sonra F	Öne getir
M sonra B	Geriye gönder
R sonra D	Tekrar sırala

Değiştir: Algılama

M sonra D	Kopyaları algıla
M sonra Z	Sıfır uzunluktaki varlıkları algıla

Değiştir: Projeksiyon

P sonra R	Ortografik projeksiyon (silindirik)
P sonra J	İzometrik projeksiyon
P sonra C	İzometrik projeksiyon (silindirik)
M sonra X	Matris dönüşümü

Blok

X sonra P	Patlat

B sonra V	Görünürlüğü aç / kapat
B sonra S	Tüm blokları göster
B sonra H	Tüm blokları gizle
B sonra A	Boş blok ekle
B sonra C	Seçimden blok oluştur
B sonra L	Düzen bloğu ekle
B sonra R	Bloğu kaldır
B sonra P	Kullanılmayan blokları temizle
B sonra N	Bloğu yeniden adlandır
B sonra E	Bloğu düzenle
B sonra D	Bloğu referanstan düzenle
B sonra Y	Bloğu kopyala
E sonra M	Ana çizime dön
B sonra +	Blok referanslarını seç
B sonra -	Blok referanslarının seçimini kaldır
B sonra I	Blok ekle
B sonra T	Kütüphane öğesi oluştur

Blok: Öznitelikler

U sonra A	Blok özniteliğini tanımla
U sonra Y	Öznitelikleri eşitlie

Katman

Y sonra V	Görünürlüğü aç / kapat
Y sonra F	Donmuş durumunu aç / kapat
Y sonra L	Kilit durumunu aç / kapat
Y sonra O	Sadece etkin olanı göster
Y sonra S	Tüm katmanları göster
Y sonra H	Tüm katmanları gizle
Y sonra W	Tüm katmanları çöz
Y sonra Z	Tüm katmanları dondur
Y sonra K	Tüm katmanları kilitle
Y sonra N	Tüm katmanların kilidini aç
Y sonra A	Katman ekle
Y sonra U	Alt katman ekle
Y sonra T	Seçimden katman oluştur
Y sonra R	Katmanı sil
Y sonra P	Kullanılmayan katmanları temizle
Y sonra E	Katmanı düzenle
Y sonra + veya Y sonra C	Katman seç
Y sonra - veya Y sonra D	Katmanın seçimini kaldır

Pencere

Ctrl + Shift + W	Tümünü kapat
Ctrl + Right veya Ctrl + Page Up	Sonraki
Ctrl + Left veya Ctrl + Page Down	Önceki
Ctrl + Shift + F	Tam ekran

Çeşitli: Geliştirme

G sonra E	Komut dosyası kabuğu
X sonra C	Komut dosyasını çalıştır

Yaslama

S sonra F	Serbest
S sonra G	Izgara
S sonra E	Son
S sonra T	Varlıkta
S sonra U	Dik
S sonra B	Teğet
S sonra C	Merkez
S sonra R	Referans
S sonra M	Orta
S sonra N	Orta kılavuz
S sonra D	Mesafe
S sonra H	Mesafe manuel
S sonra I	Kesişim
S sonra Y	Kesişim kılavuzu
S sonra A	Otomatik
S sonra X	Koordinat
S sonra O	Kutupsal koordinat
. sonra X	Noktalardan X / Y
. sonra Y	Noktalardan Y / X
S sonra K	Seçim merkezi
E sonra N	Sınırlamalar kapalı

E sonra O	Ortogonal olarak sınırla
E sonra H	Yatay olarak sınırla
E sonra V	Dikey olarak sınırla
E sonra L	Açı veya uzunluğu kısıtla
R sonra Z	Göreceli sıfırı ayarla
R sonra L	Göreceli sıfırı kilitle
S sonra Q	Kilitlemeyi kilitle

Kaynak: Qcad (pdf)

Son değişiklik: 11.11.2019 20:10:44

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/qcad-klavye-kisayollari

Bu PDF'yi özelleştir...