

Drop CTRL raccourcis clavier

Touches LED

Fn + A	Modèle de LED Sélectionnez Précédent
Fn + D	Modèle de LED Sélectionnez Suivant
Fn + W	Augmentation de la luminosité des LED
Fn + S	Diminution de la luminosité des LED
Fn + Q	Diminution de la vitesse du motif de défilement des LED
Fn + E	Augmentation de la vitesse du motif de défilement LED
Fn + Tab	Activer / désactiver l'effet de respiration LED
Fn + Verr Maj	LED Basculer la direction du motif de défilement
Fn + X	LED bascule marche / arrêt
Fn + Z	Mode de basculement LED (touches + bord, touches uniquement, bord uniquement, modificateurs uniquement)

Clés multimédias

Fn + Pg Préc	Monter le volume
Fn + Pg Suiv	Baisser le volume
Fn + Print	Muet
Fn + Inser	Lecture / pause
Fn + Debut	Arrêter
Fn + Suppr	Précédent
Fn + End	Suivant

Touches d'option du clavier

Fn + N	Basculer le clavier 6KRO / NKRO (état par défaut 6KRO)
--------	--

Configuration personnalisée

Les raccourcis ci-dessus étaient des raccourcis clavier de base. Drop CTRL vous permet de créer des configurations personnalisées sur sa page Configurator et de compiler le firmware avec votre propre configuration. Voir le lien Source ci-dessous

pour plus d'informations.

Source: Drop.com

Dernière modification: 05/03/2021 19:58:43

Plus d'information: defkey.com/fr/drop-ctrl-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)