

Durgod Venus raccourcis clavier

Couche Fn1

Fn1 + Échap	~
Fn1 + 1	F1
Fn1 + 2	F2
Fn1 + 3	F3
Fn1 + 4	F4
Fn1 + 5	F5
Fn1 + 6	F6
Fn1 + 7	F7
Fn1 + 8	F8
Fn1 + 9	F9
Fn1 + 0	F10
Fn1 + -	F11
Fn1 + =	F12
Fn1 + O	PrintScreen
Fn1 + P	Insérer
Fn1 + [	Home
Fn1 +]	Fin
Fn1 + \	Supprimer
Fn1 + Verr Maj	TAP

Couche Fn2

Fn1 + Verr Maj	Activer/désactiver le mode tapotement
Les touches fléchées virtuelles sont Fn1 , Fn2 , Ctrl , Décalage	
Fn2 + 1	Lecture / Pause
Fn2 + 2	Arrêter
Fn2 + 3	Piste précédente
Fn2 + 4	Piste suivante
Fn2 + 5	Muet
Fn2 + 6	Baisser le volume
Fn2 + 7	Monter le volume
Fn2 + -	Activer/désactiver le rétroéclairage
Fn2 + =	Changer de mode de rétroéclairage
Fn2 + W	Augmenter la luminosité (10 niveaux)
Fn2 + S	Diminuer la luminosité (10

	niveaux)
Fn2 + A	Diminuer la vitesse d'éclairage (3 niveaux)
Fn2 + D	Augmenter la vitesse d'éclairage (3 niveaux)
Fn2 + <	Passer au profil 1
Fn + >	Passer au profil 2
Fn2 + /	Passer au profil 3

Les touches de fonction sont programmables dans le compilateur Durgod Hera. Il vous permet de configurer des macros, de remapper n'importe quelle touche, d'enregistrer des combinaisons de touches, de lancer des applications, de désactiver n'importe quelle touche, etc.

Dernière modification: 31/08/2021 13:41:09

Plus d'information: defkey.com/fr/durgod-venus-mechanical-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)