

Rakk Ilis cheat sheet

Мультимедиа и специальные функции

Fn + F1	Медиаплеер
Fn + F2	Уменьшение громкости
Fn + F3	Увеличение громкости
Fn + F4	Немой
Fn + F5	Остановливаться
Fn + F6	Предыдущий трек
Fn + F7	Воспроизведение/Пауза
Fn + F8	Следующий трек
Fn + F9	Открыть письмо
Fn + F10	Открыть браузер
Fn + F11	Открыть Калькулятор
Fn + F12	Вытягивание вверх поиска
Fn + Win	Блокировка рабочего стола и приложения

Освещение

Fn + .	Увеличение яркости света
Fn + ,	Уменьшение яркости света
Fn + -	Отрегулируйте скорость светодиода до высокой
Fn + =	Отрегулируйте скорость светодиода, чтобы замедлить
Fn + [Отрегулируйте направления динамического светодиода
Fn +]	Отрегулируйте цвет светодиода

Три светодиодных индикатора будут мигать в течение 3 секунд, когда подсветка работает быстрее/медленнее и когда яркость света максимальная/минимальная.

Fn + Pause	Нажмите и удерживайте в течение 3–5 секунд, чтобы очистить настройки и восстановить заводские настройки (сброс клавиатуры)
------------	--

Изменение режимов освещения

Fn + Alt + F7	Переключение освещения между статическим, одиночным включением и
---------------	--

	одиночным включением
Fn + Alt + F8	Переключение освещения между режимами «Поворот», «Прокрутка», «Вращение»
Fn + Alt + F9	Переключение освещения между режимами «Осень», «Цветной», «Блеск»
Fn + Alt + F10	Переключение освещения между Ripples, Explode, Launch
Fn + Alt + F11	Переключение освещения между Breath, Outward, Spectrum
Fn + Alt + F12	Переключение освещения между режимами Pulsate, Flow и Tilt

Ключи к игре

Fn + 1	Игра FPS: W/A/S/D и клавиши со стрелками
Fn + 2	Игра LOL: Q/W/E/R/D/G/F/B/V/Левый Ctrl/Левый Alt/Tab/Пробел/1-6/Esc
Fn + 3	37 клавиш офисного режима: от А до Z /[];/'.:.,//вверх/вниз/влево/вправо
Fn + ~	Запись/сохранение настроек Для записи настроек освещения в режиме Game Keys; - Нажмите Fn + 1, чтобы войти в соответствующий игровой режим. - Нажмите Fn + ~, чтобы начать пользовательскую запись. - Переключайте цветные клавиши, нажимая на которые вы хотите изменить цвет. - После завершения сохраните настройки, нажав Fn + ~. - Индикаторы Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock будут непрерывно мигать, указывая на завершение записи.

Режим TKL/Numpad

Когда индикатор клавиши RAKK в правом верхнем углу не горит, клавиатура находится в режиме цифровой клавиатуры.

Когда горит индикатор клавиши RAKK в правом верхнем углу, клавиатура находится в режиме TKL.

Источник: Руководство по Ракку Илису (PDF)

Last modification: 23.01.2025 9:32:27

More information: defkey.com/ru/rakk-ilis-shortcuts

[Customize this PDF...](#)