

Corsair K100 RGB klavye kısayolları

Aydınlatma / fonksiyon tuşu

Klavye, iCUE çalışırken yazılım modunda çalışır ve iCUE tarafından kontrol edilir.

iCUE çalışmıyorken veya klavye iCUE'yi desteklemeyen bir cihaza bağlıyken, klavye, yerleşik depolamaya kaydedilen profilleri ve ayarları kullanan donanım modunda çalışır.

Klavye aydınlatma efektleri, iCUE olmadan aşağıdaki yerleşik kısayollarla kontrol edilebilir.

Fn + 1	Sarmal gökkuşağı
Fn + 2	Yağmur
Fn + 3	Gökkuşağı dalgası
Fn + 4	Vizör
Fn + 5	Yazma aydınlatma (basılan tuş)
Fn + 6	Yazma aydınlatma (dalgalanma)
Fn + 7	Renk değişimi
Fn + 8	Renk darbesi
Fn + 9	Renk dalgası
Fn + 0	Statik renk (döngü renkleri)
Fn + `	Yerleşik depolanmış efektte sıfırla
Fn + -	Efekt hızını azalt
Fn + =	Efekt hızını artır
Fn + [	Efekt solaya döndür
Fn +]	Efekt sağa döndür

*Bu işlevler belirli efektlerde desteklenir.

Fabrika ayarları

Yerleşik belleği temizlemek için, USB klavye konektörünü (S sonra T) takarken Esc tuşunu basılı tutun, iki saniye sonra ESC tuşunu bırakın.

Klavye normal şekilde açılacak ve fabrika varsayılanlarına sıfırlanacaktır.

Kaynak: Corsair K100 kullanma kılavuzu

Son değişiklik: 14.07.2022 08:33:55

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/corsair-k100-rgb-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)