

# Kinesis Freestyle Edge RGB klavye kısayolları

## Genel

Not: SmartSet tuşu, klavyedeki çark simgeli tuştur.  
Tüm yerleşik programlama kısayollarını kontrol etmek için kullanılır.

yeniden eşlemeleri ve makroları silmek ve varsayılan klavye ayarlarını geri yüklemek için Edge'i bilgisayarınıza takarken bu kısayola basın.

SmartSet + Shift + L	Program kilitleme/kilit açma. Bu, klavyenin yanlışlıkla yeniden programlanmasılığını önlemek için tüm yerleşik programlama komutlarını etkinleştirir/devre dışı bırakır
----------------------	---

Remap	Tuş eylemi yeniden eşle. Yeniden Eşleme Moduna girin, "Kaynak" tuş eylemini seçin (LED flaş hızlı), ardından fiziksel "Hedef" tuşunu seçin (LED yavaş yanıp söner)
-------	---

Macro	Anında makro kaydet. Makro Kayıt Moduna girin, "tetik" tuşunu veya tuş kombinasyonunu seçin (LED hızlı yanıp söner), ardından makronuzu yazın (LED yavaş yanıp söner). Kaydı durdurmak için tekrar Makro'ya dokunun
-------	--

Profile	Profilini yükle (1 - 3)
---------	-------------------------

Bu, üç ana Profil arasında geçiş yapacaktır. Profil 1 = Sol LED, Profil 2= Sağ LED ve Profil 3 = Sol ve Sağ LED.

SmartSet + [1 - 9]	Profilini yükle (1 - 9)
--------------------	-------------------------

Profiller 4-9 yüklenliğinde, her iki LED de sönecektir.

SmartSet + F7	Durum raporunu çalıştır
SmartSet + F8	v-Drive'ı bağla/bağlantıyı kes
SmartSet + F9 sonra [0 - 9]	Global Makro Oynatma Hızını ayarlay veya Makroları geçici olarak devre dışı bırak

SmartSet + F10	NKRO modunu etkinleştir/devre dışı bırak
----------------	--

SmartSet + F11	Oyun modunu etkinleştir/devre dışı bırak
----------------	--

SmartSet + Shift + F12	Yumuşak sıfırlama. Bu, etkin profilin her iki katmanındaki tüm özel yeniden eşlemeleri ve makroları sile
------------------------	--

SmartSet + F12	(klavyeyi takarken basılır) Donanımdan sıfırlama (hard reset). 9 profilen tümünde
----------------	--

SmartSet + Profile	Uygulama yenileme
--------------------	-------------------

Uygulama Yenileme kısayolu, SmartSet Uygulaması aracılığıyla kaydedilen tüm Düzen, Aydınlatma ve Ayarlar değişikliklerini v-Drive bağlantısını kesmeden uygular.

Kaynak: Kinesis Freestyle Edge RGB Quick Start Guide (PDF)

Son değişiklik: 17.07.2022 14:18:58

Daha fazla bilgi için: [defkey.com/tr/kinesis-freestyle-edge-rgb-klavye-kisayolları](http://defkey.com/tr/kinesis-freestyle-edge-rgb-klavye-kisayolları)

*Bu PDF'yi özelleştir...*