

KVM Switch klavye kısayolları

Genel

Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra Enter	KVM, USB hub ve sesi sonraki porta al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra K sonra Enter	Sadece KVM'yi sonraki porta al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 1 sonra Enter	KVM, USB hub ve ses portunu port 1'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 2 sonra Enter	KVM, USB hub ve ses portunu port 2'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 3 sonra Enter	KVM, USB hub ve ses portunu port 3'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 4 sonra Enter	KVM, USB hub ve ses portunu port 4'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 1 sonra K sonra Enter	Sadece KVM sinyalini port 1'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 2 sonra K sonra Enter	Sadece KVM sinyalini port 2'ye al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 3 sonra K sonra Enter	Sadece KVM sinyalini port 3'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 4 sonra K sonra Enter	Sadece KVM sinyalini port 4'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 1 sonra U sonra Enter	USB odağını port 1'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 2 sonra U sonra Enter	USB odağını port 2'ye al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 3 sonra U sonra	USB odağını port 3'e al

Enter	
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 4 sonra U sonra Enter	USB odağını port 4'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 1 sonra S,	Ses sinyalini port 1'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 2 sonra S,	Ses sinyalini port 2'ye al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 3 sonra S,	Ses sinyalini port 3'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 4 sonra S,	Ses sinyalini port 4'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 1 sonra K sonra U sonra Enter	KVM ve USB odağını port 1'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 2 sonra K sonra U sonra Enter	KVM ve USB odağını port 2'ye al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 3 sonra K sonra U sonra Enter	KVM ve USB odağını port 3'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 4 sonra K sonra U sonra Enter	KVM ve USB odağını port 4'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 1 sonra K sonra S sonra Enter	KVM ve ses sinyalini port 1'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 2 sonra K sonra S sonra Enter	KVM ve ses sinyalini port 2'ye al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra 3 sonra K sonra S sonra Enter	KVM ve ses sinyalini port 3'e al
Scroll Lock sonra Scroll Lock sonra	KVM ve ses sinyalini port 4'e al

4 sonra K sonra S
sonra Enter

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
1 sonra S sonra U
sonra Enter

Ses ve USB odağını port 1'e al

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
2 sonra S sonra U
sonra Enter

Ses ve USB odağını port 2'ye al

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
3 sonra S sonra U
sonra Enter

Ses ve USB odağını port 3'e al

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
4 sonra S sonra U
sonra Enter

Ses ve USB odağını port 4'e al

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
1 sonra K sonra S
sonra U sonra
Enter

Tüm sinyalleri port 1'e al

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
2 sonra K sonra S
sonra U sonra
Enter

Tüm sinyalleri port 2'ye al

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
3 sonra K sonra S
sonra U sonra
Enter

Tüm sinyalleri port 3'e al

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
4 sonra K sonra S
sonra U sonra
Enter

Tüm sinyalleri port 4'e al

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
U sonra Enter

Sadece USB odağını sonraki
porta al

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
S sonra Enter

Sadece ses sinyalini sonraki
porta al

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
A sonra Enter

Otomatik tarama işlevini sıfırla (5
saniye aralıklarla)

Diğer

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
Sol ok / Sağ ok

Portlar arasında geçiş yap

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
B

Beeper'ı aç / kapat

Note:
Not: DKVM-2K beeper'ı açıp
kapatmayı desteklemez.

Scroll Lock sonra
Scroll Lock sonra
M

Fare ve klavyeyi sıfırla

Son değişiklik: 12.12.2019 15:33:22

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/kvm-switch-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)