

LibreCAD klavye kısayolları

Genel

Ctrl + T	Stil sayfasını yeniden yükle
F5	Yeniden çiz
F11	Tam ekran
Ctrl + G	Izgara
Ctrl + D	Taslak
Ctrl + +	Yakınlaştır
Ctrl + -	Uzaklaştır
Ctrl + K	Hiçbirini seçme
Ctrl + A	Tümünü seç
Ctrl + R	Yönü eski haline getir

Çizim

P sonra O	(veya point yazın) Nokta çiz
L veya L sonra I	(veya line yazın) Çizgi çiz
P sonra L	(veya polyline yazın) Polyline çiz
O veya P sonra A	(veya offset veya parallel yazın) Paralel çizgi çiz
A veya A sonra R	(veya arc yazın) 3P yayı çiz
C sonra I	(veya circle yazın) Çember çiz
R sonra E sonra C	(veya rect / rectangle yazın) Çizgi dikdörtgen çiz

mtxt, mtext: M metni çiz

T sonra X sonra T	(veya text yazın) Metin çiz
H sonra A	(veya hatch yazın) Kapak çiz
F sonra H sonra L	Serbest çizgi çiz
S sonra P sonra L	(veya spline yazın) Spline çiz
S sonra T sonra P	(veya spline2 yazın) Spline noktaları çiz

ortho, perp: Ortogonal çizgi çiz

V sonra E sonra R	(veya vertical yazın) Dikey çizgi çiz
H sonra O sonra R	(veya horizontal yazın) Yatay çizgi çiz
E sonra I veya I sonra E	İçine elips çiz
B sonra I	(veya bisect yazın) Bisector çizgi çiz

tanpc, tangentpc: Çizgi çiz teğet 1

poly2, polygon2v: Çizgi çiz poligon cor cor

P sonra P veya P sonra T sonra P	Üzerinden paralel çizgi çiz
C sonra 2	(veya circle2 yazın) 2P çember çiz
C sonra 3	(veya circle3 yazın) 3P çember çiz
C sonra T sonra 3	(veya tan3 yazın) Daire tan 3 çiz

Görünüm

Z sonra R veya R sonra G	(veya regen veya redraw yazın) Yeniden çizmeye yakınlaştır
Z sonra W	Pencereye yakınlaştır
Z sonra A	Otomatik yakınlaştır
Z sonra P	Yakınlaştır kaydır
Z sonra V	Önceki yakınlaştır

Düzenle

U veya O sonra O	(veya undo yazın) Geri al
R veya U sonra U	(veya redo yazın) Yinelemeyi düzenle
K	(veya kill yazın) Tüm eylemleri öldür düzenleme

boyut

D sonra A	Dim hizalı
D sonra R	Dim doğrusal
D sonra H	Loş doğrusal yatay
D sonra V	Loş doğrusal dikey
L sonra D	DimLeader

Değiştirme

T sonra M	(trim yazın) Döşeme değiştir
T sonra 2 veya T sonra M sonra 2	Trim 2'yi değiştir
M sonra V	Hareketi değiştir
C sonra H	(veya fillet yazın) (bug) Eğimi değiştir
M sonra I	Yansıtmayı değiştir
R,	Döndürmeyi değiştir
S sonra Z	Ölçeği değiştir
S sonra S	Genişlemeyi değiştir

E sonra R	Silme deęiřtir
X sonra P	Bloklar patlayabilir
D sonra I veya D sonra I sonra V veya C sonra U sonra T	Kesimi deęiřtir
M sonra P	(veya prop yazın) Varlıęı deęiřtir
F sonra I	(veya fillet yazın) Daireyi deęiřtir
M sonra A	(veya attr yazın) Öznitelikleri deęiřtir

[Bu PDF'yi özelleřtir...](#)

Yaslama

O sonra S veya S sonra F	Serbest yasla
S sonra G	Izgaraya yasla
S sonra E	Bitiř noktasına yasla
S sonra I	Kesiřime yasla
S sonra C	Merkeze yasla
S sonra M	Ortaya yasla
N sonra P veya S sonra N	Varlıęa yasla
S sonra D	Snap dist
R sonra N	Hiçbir řeyi kısıtlama
R sonra R	Ortogonal kısıtla
R sonra H	Yataya kısıtla
R sonra V	Dikeye kısıtla
R sonra Z	Göreceli sıfırı ayarla

seçim

T sonra N	Tüm seçimleri kaldır
S sonra A	Hepsini seç

Bilgi

D sonra P sonra P	(veya dist yazın) Bilgi dağıtımı
A sonra N sonra G	(veya angle yazın) Bilgi açısı
A sonra R	(veya area yazın) Bilgi alanı

Kaynak: Program menüsü, LibreCAD

Son deęiřiklik: 15.10.2021 14:04:53

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/librecad-klavye-kisayollari