Archicad 24 klavye kısayolları

Genel

Ctrl + N	Yeni bir ARCHICAD projesi oluştur
Ctrl + Alt + N	Yeni, boş bir ARCHICAD projesi oluştur ve varsayılan ayarları uygula
Ctrl + O	Mevcut bir belgeyi aç
Ctrl + Alt + O	Mevcut bir Ekip Çalışması Projesini aç veya bu projeye katıl
Ctrl + Shift + W	Projeyi kapat
Ctrl + S	Projeyi kaydet
Ctrl + Shift + S	Projeyi yeni bir adla kaydet
Ctrl + Shift + O	Mevcut bir kitaplık bölümüne göz at ve komut dosyası penceresini aç
Ctrl + Shift + P	Sayfa ayarı...
Ctrl + P	Yazdır...
Ctrl + Q	Çıkış
Ctrl + Z	Geri al
Ctrl + Shift + Z	Yeniden yap
Ctrl + B	Son Komutu Tekrarla
Ctrl + X	Kes
Ctrl + C	Kopyala
Ctrl + V	Yapıştır
Ctrl + A	Tümünü seç
Ctrl + F	Bul ve seç...
Ctrl + G	Gruplandır
Ctrl + Shift + G	Grubu çöz
Alt + G	Grupları askıya al
Ctrl + D	Sürükle
Ctrl + E	Döndür
Ctrl + M	Yansıt
Ctrl + 9	Yükselt…
Ctrl + Shift + D	Bir kopyasını sürükle
Ctrl + Shift + E	Bir kopyasını döndür
Ctrl + Shift + M	Bir kopyasını yansıt
Ctrl + U	Çarpmak...
Ctrl + H	Uzat
Ctrl + K	Yeniden boyutlandır...
Ctrl + -	Ayarla
Ctrl + =	Seçili öğeleri bağımsız 2B çizim öğelerine dönüştür
Ctrl + Shift + T	Seçim kümesini düzenle...
Ctrl + T	Araç ayarları...
Alt + C	Parametreleri al
Ctrl + Alt + C	Parametreleri enjekte et
Ctrl + Z	Geri al (metin)
Ctrl + Shift + Z	Yinele (metin)
Ctrl + B	Son komutu tekrarla (metin)
Ctrl + X	Kes (metin)
Ctrl + C	Kopyala (metin)
Ctrl + V	Yapıştır (metin)
Ctrl + A	Tümünü Seç (metin)
Ctrl + F	Bul ve Değiştir...
Ctrl + H	Seçimi bul
Ctrl + Shift + H	Seçimi geriye doğru bul
Ctrl + G	Tekrar bul
Ctrl + T	Tekrar değiştir
Ctrl + Shift + T	Tekrar geriye doğru değiştir
Ctrl + L	Satıra git…
Ctrl + M	Yorum yap
Ctrl + U	Açıklamayı iptal et
Shift + F2 veya Ctrl + Yukarı ok	Bir kat yukarı çık
Ctrl + F2 veya Ctrl + Aşağı ok	Bir kat aşağı in
Ctrl + Shift + F2	Kata git…
Ctrl + Shift + Sol ok	İlk düzene git
Ctrl + F7 veya Alt + Sol ok	Önceki düzene git
Shift + F7 veya Alt + Sağ ok	Sonraki düzene git
Ctrl + Shift + Sağ ok	Son düzene git
Alt + S	Izgaraya yasla
L	Kılavuz çizgilerini göster / gizle
Alt + L	Kılavuz çizgi segmenti oluştur
Ctrl + Shift + '	Seçime yakınlaştır
Ctrl + '	Pencereye sığdır
Ctrl + ,	Döndürme Yönü

Ctrl + [	Önceki yakınlaştırma
Ctrl +]	Sonraki yakınlaştırma
F5	Seçimi 3D olarak göster
Ctrl + F5	Tümünü 3D olarak göster (Filtrelenmiş)
Ctrl + Alt + A	Elemanları 3D olarak filterele ve kes
Ctrl + Y	3D kesit
Ctrl + Shift + F3	3D projeksiyon ayarları
Alt + Shift + F6	Saklı çizgi
Ctrl + R	Yeniden çiz
Ctrl + Shift + R	Yeniden yap
Ctrl + Alt + Shift + R	Yeniden yap ve yeniden oluştur
F3	3D penceresini aç
Shift + E	Yatay (düzlem yönünü düzenleme)
E	Sonraki uçak
Alt + E	Eleman yakalama
Ctrl + 7	Hikaye ayarları…
Ctrl + 0	Tek düzlemli çatıya kırp...
Ctrl + Alt + S	Değişiklikleri gönder
Ctrl + Alt + Shift + S	Gönder ve al
Ctrl + J	Öğeleri kaynaktan rezerve et...
Ctrl + Shift + J	Serbest bırak
Ctrl + L	Katmanlar…
Alt + F7	Düzende görünümü ve yeri kaydet
Ctrl + \	Tam ekrana gir / çık
Ctrl + W	Sekme projesini kapat
F2	Kat planı
F6	Son bölüm
F7	Son düzen
Ctrl + Shift + N	Pop-up gezgini
Ctrl + Shift + A	Pencereler Genel Bakışı Göster / Gizle
G	Geometri yöntemlerini değiştir
C	Yapım yöntemlerini değiştir
T veya Shift + T	Üst yükseklik
B veya Shift + B	Alt yükseklik

Shift + Q	İmleç yakalama varyantları
Page Up	Araç kutusundaki önceki araç
Page Down	Araç kutusundaki sonraki araç
W	Ok aracı / Son araç geçiş
Home	Araç kutusunda araç için favori açılır pencereyi aç
Shift + S	Izgara yapışma durumlarını değiştir
Yukarı ok	Yukarı kaydır
Aşağı ok	Aşağı kaydır
Sol ok	Sola kaydır
Sağ ok	Sağa kaydır
Zoom	Yakınlaştır (kaydırma çubuğu)
	Uzaklaştır (kaydırma çubuğu)
Q	Yakalama referansını zorla
F	Sonraki pet paleti öğesine geç
Shift + F	Önceki pet paleti öğesine geç
Alt + Shift + Yukarı ok	Yukarı itele (daha büyük)
Alt + Shift + Aşağı ok	Aşağı itele (daha büyük)
Alt + Shift + Sol ok	Sola itele (daha büyük)
Alt + Shift + Sağ ok	Sağa itele (daha büyük)
Shift + Yukarı ok	Yukarı itele
Shift + Aşağı ok	Aşağı itele
Shift + Sol ok	Sola sürükle
Shift + Sağ ok	Sağa sürükle
P	Çevirme durumunu değiştir
Shift + G	Geometri yöntemlerini geriye döndür
O	Yörünge
Shift + F3	Perspektif
Ctrl + F3	Aksonometri
N	Değeri Tracker'da düzenle
/	Tracker'da kutupsal koordinatları tercih et
Alt + V	Yeni öğeyi otomatik olarak mevcut bir öğenin üzerine yerleştirir
Shift + V	Yerçekimi modları arasında geçiş yap: Yok, döşeme, çatı

	veya ağ
M veya Shift + M	Referans noktasından veya Kılavuz Çizgisinden imlecin mesafelerini / açılarını gösterin. Giriş / düzenleme sırasında, bu ölçüm İzleyici'de görünecektir.
X veya Shift + X	X Koordinat değerini etkinleştirir
Y veya Shift + Y	Y Koordinat değerini etkinleştirir
Z veya Shift + Z	Z Koordinat değerini etkinleştirir
R veya Shift + R veya Shift + D veya D	Yarıçap veya Mesafe değerini etkinleştirir
A veya Shift + A	Açı değerini etkinleştirir
H veya Shift + H	Home Story değerini etkinleştirir
Alt + X veya Alt + Shift + X	X Koordinatını Kilitle
Alt + Y veya Alt + Shift + Y	Y Koordinatını Kilitle
Alt + Z veya Alt + Shift + Z	Z Koordinatını Kilitle
Alt + R veya Alt + Shift + R veya Alt + D veya Alt + Shift + D	Yarıçapı / Mesafeyi Kilitle
Alt + A veya Alt + Shift + A	Açıyı kilitle
*	Sonraki izleyici değerini etkinleştir
Shift + *	Önceki izleyici değerini etkinleştir
Alt + F2	İzleme açık / kapalı
Shift + L	Çoklu çizgi
Ctrl + Alt + I	IFC Proje Yöneticisi ... (IFC)

Özelleştirilemeyen kısayollar

Esc	İşlemleri iptal et
Esc	Seçili öğe(ler): Seçimi kaldır
Esc	Seçim çerçeveli seçili öğe(ler): Seçim çerçevesini kaldır
Esc	Hiçbir şey seçilmezse: Ok aracına geç
Backspace	Giriş sırasında: işlemi iptal et
Backspace	Seçili öğe(ler): sil
Alt	Alma parametreleri
Ctrl + Alt	Parametreleri enjekte et
Space	Hızlı seçim geçişi
Space	Sihirli değnek
Space	Eleman yaslamayı aç / kapat
Space	Öğe yakalama sırasında İmleç yakalamayı askıya al
Shift	Fare kısıtlama açıları / kılavuz çizgileri
Shift	Anında ok aracı
Shift	Öğe vurgusu
Shift + Sol tıklama	Öğeyi seç / seçimi kaldır
Tab	Vurgulamayı aç / kapat
Ctrl + Sol tıklama	Kırp
Ctrl + Sol tıklama	Seçili kısa öğeleri ayarlar ve uzun olanları tıklanan paralel olmayan kenar boyunca böler
Ctrl + Sol tıklama	Seçili öğelerin dışındaki bir araç etkinse: sıcak noktalar oluşturulacaktır. Ok aracı etkinse hiçbir şey olmaz.
Ctrl + Sol tıklama	Seçili kısa öğeleri ayarlar ve uzun olanları tıklanan paralel olmayan kenar boyunca böler.

Seçili öğelerin dışındaki bir araç etkinse, sıcak noktalar oluşturulacaktır. Ok aracı etkinse: Tıklanan kesişen öğe, seçilen öğe tarafından kırpılacaktır.

Ctrl + Sol tıklama	Çatı seçiliyse: Çatı Yükseklikleri iletişim kutusunu açar.
Alt + Shift	Kullanıcı Kaynağını mevcut bir öğenin bir düğümüne taşıyın.
Backspace	Son düğümü geri al
Del	Seçili öğeleri sil
F1	ARCHICAD Yardımını Aç
Ctrl + Space	Seçili öğelerin vurgulanmasını askıya alır
Orta tıklama sonra Orta tıklama	Pencereye sığdır
Shift + Orta tıklama	Geçici yörünge modu

(5 düğmeli farede sol taraftaki düğmeye tıklayın): Önceki yakınlaştırma

(5 düğmeli farede sağ taraftaki düğmeye tıklayın): Sonraki yakınlaştırma

Ctrl + Tab	Sonraki sekme

Ctrl + Shift + Tab Önceki sekme

Son değişiklik: 12.08.2021 11:04:37

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/archicad-24-klavye-kisayollari

Bu PDF'yi özelleştir...