

Avocent SwitchView KVM raccourcis clavier

Activation des raccourcis clavier

Scroll Lock puis ScrollLock	Active la séquence de raccourcis clavier
--------------------------------	------------------------------------------

Tous les commutateurs SwitchView

Scroll Lock puis ScrollLock puis 1 ou Scroll Lock puis ScrollLock puis 2 ou Scroll Lock puis ScrollLock puis 3 ou Scroll Lock puis ScrollLock puis 4	Sélectionnez PC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Appuyez sur le bouton Select pour sélectionner la chaîne suivante

Scroll Lock puis ScrollLock puis Flèche vers le haut / Flèche vers le bas	Canal supérieur/inférieur suivant
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Appuyez sur le bouton Select pour passer à la chaîne suivante

Scroll Lock puis ScrollLock puis B	Bip sonore activé / désactivé
---------------------------------------	-------------------------------

Scroll Lock puis
Scroll Lock puis S

Commutateurs SwitchView DVI, MM1 et MM2 uniquement

Scroll Lock puis ScrollLock puis F1	Commutateur KVM et Hub USB (pas d'audio) - Port 1
Scroll Lock puis ScrollLock puis F2	Commutateur KVM et Hub USB (pas d'audio) - Port 2
Scroll Lock puis ScrollLock puis F3	Commutateur KVM et Hub USB (pas d'audio) - Port 3
Scroll Lock puis ScrollLock puis F4	Commutateur KVM et Hub USB (pas d'audio) - Port 4
Scroll Lock puis ScrollLock puis F5	Commutateur KVM et audio (pas de concentrateur USB) - Port 1
Scroll Lock puis ScrollLock puis F6	Commutateur KVM et audio (pas de concentrateur USB) - Port 2
Scroll Lock puis	Commutateur KVM et audio (pas

ScrollLock puis F7	de concentrateur USB) - Port 3
Scroll Lock puis ScrollLock puis F8	Commutateur KVM et audio (pas de concentrateur USB) - Port 4

Scroll Lock puis ScrollLock puis Z	Associer la commutation de contrôle de port PC et concentrateur
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Scroll Lock puis ScrollLock puis X	Dissocier la commutation de contrôle de port PC et concentrateur
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Une note du manuel:

Le réglage par défaut du commutateur KVM USB SwitchView MM1 convient à la plupart des systèmes. Cependant, pour utiliser un clavier/une souris USB, vous devrez peut-être désactiver l'option PS/2 dans le BIOS et activer l'option USB à la place. Pour que votre PC trouve votre clavier et votre souris USB, vous devrez synchroniser le contrôle du port du concentrateur et la sélection du port du PC (par exemple, le voyant vert du port PC et le voyant rouge du port du concentrateur USB doivent être alignés). De plus, les utilisateurs de clavier USB ne pourront PAS utiliser la fonction de raccourci clavier du commutateur SwitchView MM1.

Scroll Lock puis ScrollLock puis Q	Associer la commutation PC et Audio/Mic
---------------------------------------	-----------------------------------------

Scroll Lock puis ScrollLock puis W	Dissocier la commutation PC et Audio/Mic
---------------------------------------	------------------------------------------

Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 1	Balayage automatique avec délai programmable - 10 secondes
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 2	Balayage automatique avec délai programmable - 20 secondes
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 3	Balayage automatique avec délai programmable - 30 secondes
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 4	Balayage automatique avec délai programmable - 40 secondes
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 5	Balayage automatique avec délai programmable - 50 secondes
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 6	Balayage automatique avec délai programmable - 60 secondes
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Scroll Lock puis ScrollLock puis	Basculer entre la chaîne précédente et la chaîne actuelle
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------

[Retour Arrière](#)

Source : manuel SwitchView

Commutateurs SwitchView DVI et MM2 uniquement

Dernière modification: 20/01/2022 10:56:29

 Plus d'information: defkey.com/fr/switchview-pc-dvi-mm1-mm2-kvm-raccourcis-clavier
[Personnalisez ce PDF...](#)

Scroll Lock puis ScrollLock puis H	puis appuyez sur Scroll Lock ou Caps Lock ou Esc ou F12 ou Num Lock : Définir la séquence précédente des raccourcis clavier
Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 1	Balayage automatique avec délai programmable - 10 secondes
Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 2	Balayage automatique avec délai programmable - 20 secondes
Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 3	Balayage automatique avec délai programmable - 30 secondes
Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 4	Balayage automatique avec délai programmable - 40 secondes
Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 5	Balayage automatique avec délai programmable - 50 secondes
Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 6	Balayage automatique avec délai programmable - 60 secondes
Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 7	Balayage automatique avec délai programmable - 70 secondes
Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 8	Balayage automatique avec délai programmable - 80 secondes
Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 9	Balayage automatique avec délai programmable - 90 secondes
Scroll Lock puis ScrollLock puis S puis 10	Balayage automatique avec délai programmable - 100 secondes

Commutateurs SwitchView PC et MM1 uniquement

Scroll Lock puis ScrollLock puis End	Réinitialiser KVM
--------------------------------------------	-------------------