

# Avocent SwitchView KVM klavye kısayolları

## Kısayol tuşlarını etkinleştirme

Scroll Lock sonra ScrollLock	Kısayolları etkinleştir, böylece aşağıdaki komutlardan birini girebilirsiniz
---------------------------------	--

## Tüm SwitchView Switch'leri

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra 1 veya Scroll Lock sonra ScrollLock sonra 2 veya Scroll Lock sonra ScrollLock sonra 3 veya Scroll Lock sonra ScrollLock sonra 4	PC'yi seç
---	-----------

Sonraki kanalı seçmek için Seç düğmesine basın

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra Yukarı ok / Aşağı ok	Sonraki daha yüksek / daha düşük kanal
--	--

Sonraki kanala geçmek için Seç düğmesine basın

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra B	Bip sesini aç / kapat
---	-----------------------

Scroll Lock sonra  
Scroll Lock sonra  
S

## Yalnızca SwitchView DVI, MM1 ve MM2 Switch'leri

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra F1	KVM ve USB Hub arasında geçiş yap (ses yok) - Bağlantı Noktası 1
Scroll Lock sonra ScrollLock sonra F2	KVM ve USB Hub arasında geçiş yap (ses yok) - Bağlantı Noktası 2
Scroll Lock sonra ScrollLock sonra F3	KVM ve USB Hub arasında geçiş yap (ses yok) - Bağlantı Noktası 3
Scroll Lock sonra ScrollLock sonra F4	KVM ve USB Hub arasında geçiş yap (ses yok) - Bağlantı Noktası 4
Scroll Lock sonra ScrollLock sonra F5	KVM ve Ses arasında geçiş yap (USB Hub'ı yok) - Bağlantı Noktası 1

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra  
F6

KVM ve Ses arasında geçiş yap (USB Hub'ı yok) - Bağlantı Noktası 2

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra  
F7

KVM ve Ses arasında geçiş yap (USB Hub'ı yok) - Bağlantı Noktası 3

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra  
F8

KVM ve Ses arasında geçiş yap (USB Hub'ı yok) - Bağlantı Noktası 4

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra Z

PC ve Hub Bağlantı Noktası Kontrol Anahtarlamayı bağla

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra X

PC ve Hub Bağlantı Noktası Kontrol Anahtarlamasının bağlantısını çöz

Kılavuzdan bir not:

SwitchView MM1 USB KVM anahtarının varsayılan ayarı çoğu sistem için uygundur. Ancak, bir USB klavye/fare kullanmak için BIOS'ta PS/2 seçeneğini devre dışı bırakmanız ve bunun yerine USB seçeneğini etkinleştirmeniz gerekebilir. PC'nizin USB klavyenizi ve farenizi bulması için, hub bağlantı noktası kontrolünüzü ve PC bağlantı noktası seçiminizi senkronize etmeniz gerekecektir (örneğin, yeşil PC bağlantı noktası LED'i ve kırmızı USB hub bağlantı noktası LED'i hizalanmalıdır). Ayrıca, USB klavye kullanıcıları SwitchView MM1 geçiş kısayol tuşu işlevini KULLANAMAZLAR.

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra Q

PC ve Ses / Mikrofon geçişini bağla

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra W

PC ve Ses / Mikrofon geçişini ayır

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra S  
sonra 1

Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 10 saniye

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra S  
sonra 2

Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 20 saniye

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra S  
sonra 3

Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 30 saniye

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra S  
sonra 4

Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 40 saniye

Scroll Lock sonra  
ScrollLock sonra S  
sonra 5

Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 50 saniye

Scroll Lock sonra

Programlanabilir gecikme süresi

ScrollLock sonra S ile otomatik tarama - 60 saniye sonra 6

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra Backspace	Önceki kanal ve mevcut kanal arasında geçiş yap
--	---

## Yalnızca SwitchView DVI ve MM2 Anahtarları

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra H	ardından Scroll Lock veya Caps Lock veya Esc veya F12 veya Num Lock tuşuna basın: Önde gelen kısayol tuşu sırasını tanımla
---	--

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra S sonra 1	Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 10 saniye
---	---

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra S sonra 2	Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 20 saniye
---	---

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra S sonra 3	Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 30 saniye
---	---

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra S sonra 4	Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 40 saniye
---	---

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra S sonra 5	Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 50 saniye
---	---

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra S sonra 6	Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 60 saniye
---	---

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra S sonra 7	Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 70 saniye
---	---

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra S sonra 8	Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 80 saniye
---	---

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra S sonra 9	Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 90 saniye
---	---

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra S sonra 10	Programlanabilir gecikme süresi ile otomatik tarama - 100 saniye
--	--

## Yalnızca SwitchView PC ve MM1

## Switch'leri

Scroll Lock sonra ScrollLock sonra End	KVM'yi sıfırla
--	----------------

Kaynak: SwitchView kurulum kılavuzu

Son değişiklik: 20.01.2022 10:56:29

Daha fazla bilgi için: [defkey.com/tr/switchview-pc-dvi-mm1-mm2-kvm-klavye-kisayollari](https://defkey.com/tr/switchview-pc-dvi-mm1-mm2-kvm-klavye-kisayollari)

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)